# 7,62-мм МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ АВТОМАТЫ КАЛАШНИКОВА (АКМ И АКМС) РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР МОСНВА—1968

#### МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ СССР

# 7,62-мм МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ АВТОМАТЫ КАЛАШНИКОВА (АКМ И АКМС)

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР М О С К В А — 1968

#### 7,62-жж МОДЕРНИЗИРОВАННЫЯ АВТОМАТЫ КАЛАШНИКОВА (АКМ И АКМС) Руководство по<sup>®</sup>ремонту

Под ваблюдением В. А. Федорова
Технический редактор Л. Д. Мельникова
Корректор В. В. Квятковская

Γ-50072.

Сдино в набор 28.9.67 г.

Подписано к печати 30.01.63 г.

Формат 84×1091/а). Печ. л. 41/а. (Усл. печ. л. 6,765) + 1 вкл.

Печ. л. Уда, (Усл. печ. л. 0.513), Уч.-пад. л. 5.277

Иза. М 5/572

Продиже не подлежит

3au. 1057

Восиное издательство Мицистерства оборовы СССР Москва, К-160 1-я типография

Военного издательства Министерства обороны СССР Москва, К-6, проезд Скворцова-Стеланова, дом 3

#### **ВВЕДЕНИЕ**

Настоящее Руководство совместно с Общим руководством по ремонту артиллерийского вооружения предназначено для среднего ремонта 7,62-мм автоматов Калашинкова (АКМ и АКМС) в войсковых ремонтных органах.

Руководство состоит на двух частей и приложений.

Первая часть содержит последовательность и объем проверок при выявлении неисправностей и контроле отремонтированных автоматов и указания по выявлению неисправностей автоматов и способы их устранения.

Вторая часть содержит технологические карты на отдельные трудоемкие работы.

В приложениях даны перечни калибров, приспособлений и деталей, изготовляемых без технологических карт, ведомость отличия наименований узлов и деталей и инструкция по замене щечек ножа-щтыка.

Паименования узлов и деталей в Руководстве даны в соответствии с чертежами основного производства, а наименования элементов деталей — в соответствии с Наставлением по стрелковому делу «7,62-мм модернизированный автомат Калапіникова (АКМ и АКМС)».

В Руководстве условные помера деталей и их элементов указаны в соответствии с рис. 115.

При отсутствии особых указаний в настоящем Руководстве выявление и устранение общих неисправностей, неисправностей типовых деталей и их сопряжений производить согласно Общему руководству.

Если номера на затворе, основании ствольной накладки, цевье, затворной раме, крышке ствольной ко-

<sup>1</sup> В дальнейшем именуется Общим руководством.

робки, ноже-штыке и ножне не соответствуют номеру на ствольной коробке, осторожно забить эти номера; новые номера нанести с помощью клейм рядом со старыми.

Если номера на выбрасывателе, прицельной планке, замедлителе, переводчике, курке, автоспуске, спусковом крючке, шептале, направляющей возвратной пружины не соответствуют номеру на ствольной коробке, зачистить эти номера; новые номера напести в том же месте остро заточенной чертилкой.

Во всех случаях номера разрешается напосить электрографом.

Разборку и сборку автоматов, а также проверку боя и приведение их к нормальному бою производить согласно Наставлению по стрелковому делу.

При отсутствии запасных частей для ремонта необходимо изготовать их по рисункам, помещенным в приложении 3. В том же приложении помещены рисунки на изготовление деталей, замена которых не предусмотрена настоящим Руководством, но может быть произведена в ремонтной мастерской.

При ремонте 7,62-мм модернизированных автоматов Калашникова (АКМ и АКМС) допускается использование деталей и сборок от 7,62-мм автомата Калашникова (АК); перечень этих деталей и сборок дан в приложении 4.

В приложении 5 дана ведомость отличия наименований узлов и деталей, принятых в Руководстве, от наименований узлов и деталей, принятых в Наставлении по стрелковому делу.

Вновь изготовляемые дстали и дстали, осветленные инструментом в процессе ремонта, вместо фосфатирования разрешается окращивать (подкращивать) согласно Общему руководству или лаком БФ-4 с примесью спирторастворимого ингрозина (на 300—400 г лака БФ-4 15—20 г спирторастворимого нигрозина).

Изготовление винтовых цилипдрических пружин производить по карте Общего руководства.

Марки сталей, указанные на рисунках для изготовления деталей, даны по ГОСТ 1050--60 и ГОСТ 380--60.

Типы электродов для электродуговой сварки и наплавки даны по ГОСТ 9467—60 и ГОСТ 10051—62.

#### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### ДЕФЕКТАЦИЯ И РЕМОНТ 7,62-мм МОДЕРНИЗИРОВАННЫХ АВТОМАТОВ КАЛАШНИКОВА (АКМ И АКМС)

#### Глава 1

### ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И ОБЪЕМ ПРОВЕРОК ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И КОНТРОЛЕ ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ АВТОМАТОВ

,√2 no nop.	Что проверяется	Технические требования
	В собранном	автомате
1	Удержание ножа-	Нож-штык должен на-
	штыка на автомате	дежно удерживаться за-
	(глава 9, п. 1)	щелкой
2	Удержание дульной	Без нажатия на фикса-
	муфты от свинчивания	тор муфта не должна
	(глава 2, п. 13)	свинчиваться со ствола
3	Утапливание фикса-	Фиксатор должен утан-
	тора муфты (глава 2,	ливаться и не препятет-
	n. 12)	вовать свинчиванию дуль-
	,	ной муфты
4	Посадка основания	Перемещение основа-
	мушки в колодке муш-	ния мушки в колодке
	ки (глава 3, п. 1)	мушки при давлении на
	,	пее выколоткой усилием
	1	руки не допускается
	1	1

№ по пор.	Что проверяется	Технические требования
5	Крепление мушки в основании мушки (см.	мушки от усилия руки
6	Общее руководство) Наличие рисок на основании и колодке	по одной риске; риски
7	мушки (см. Общее ру- ководство) Качка газовой камо- ры, колодки мушки и прицельной колодки на стволе (см. Общее ру- ководство)	друг с другом Качка от усилия руки
8	имон опнаждоду в ихкалация в ихкалация имнежолоп мотыдумых мотыдумых в него и мотыдумых	ваться усилисм руки, самоноворачивание при
9	(глава 2, п. 16) Качка ствольной на- кладки в сборе на стволе (глава 6, п. 13)	допускается, а продоль-
10	Качка ствольной на- кладки на ее основа- нии (глава 6, п. 14)	Продольная и попереч-
11	вертикальная качки заднего конца цевья	Допускаются не более 0,3 мм
12	(глава 6, п. 9) Продольное переме- щение цевья (глава 6, п. 10)	
13	Действис прицельной планки (см. Общее ру- ководство)	Приподпятая на 25—30 жм (считая по гривке) и отпущенная прицельная планка должна энергично возвращаться в первоначальное положение и прижиматься хомутиком к

λ≥ no nop.	Что проверяется	Технические требования
		секторам прицельной ко- лодки хотя бы с одной стороны (проверяется при оттянутом назад до от- каза хомутике)
14	цельной планки (глава 3, п. 3 и Общес ру-	Невозвратимая боковая качка прицельной планки (считая по гривке) допу-
15	тика по прицельной планке (см. Общее ру-	Хомутик должен плав- но перемещаться по при- цельной планке при на-
16	Удержание хомутика в приданном положе-	приданном положении за-
17	Действие возвратной пружины (глава 4, п. 3)	Отведенная в крайнее заднее положение затвор- иая рама с затвором под действием возвратной пружины должна энергично возвращаться в крайнее переднее положение
18	Крытие затвором ка- либра-шашки К-5 (гла- ва 4, п. 2)	_
19	Удержание магазина в ствольной коробке	дсжно удерживаться от
20	(глава 2, п. 15) Подача патронов из магазина в патронник (см. Общее руковод-ство)	1

№ по пор.	<b>Что проверяется</b>	Технические требозния
21	Извлечение гильзы (патрона) из натронни- ка (глава 4, п. 5 и Об-	Гильза (патрон) должна навлекаться выбрасывателем из патронника
22	шее руководство) Выбрасывание гиль- зы (патрона) из стволь- ной коробки отража-	Гильза (патрон) должна водгаться выбрасываться опражателем из стволь-
23	телем (глава 4, п. 6 и Общее руководство)	пой коробки При отведении затворной рамы с затвором в крайнее заднее положение курок должен стано-
24	Спуск курка с бое- вого взвода (глава 5, п. 4)	вой крючок при дослан-
25	Постановка курка боевым взводом на шептало при персводчике, поставленном на одиночный огонь (глава 5, п. 1)	назад и пажатом спуско-
26	Постановка курка	должна происходить при движении затворной ра- иы назад при нажатом спусковом крючке, а рас- цепление — при педоходе затворной рамы до край- него переднего положе-

№ по пор.	Что проверяется	Технические требования
27	крючок при спуске курка с боевого взво-	Должно быть в пределах 1,5—2,5 кг (проверять при переводчике, поставленном на одиноч-
28	скового крючка в пс-	ный огонь) Спусковой крючок дол- жен энергично возвра- птаться в переднее поло- жение
29	•	Переводчик должен на- дежно удерживаться в положении, установлен- ном на предохранитель, одиночный огонь и авто- матический огонь
30	Удержание перевод- чика на ограничителе (глава 5, п. 10)	Проскакивание переводчика через ограничи- тель при резком пере- ключении не допускается
31	Удержание осей ударно-спускового ме- ханизма в ствольной коробке (глава 5, п. 11)	Оси не должны вытал- киваться выколоткой уси-
32	Удержание крышки на ствольной коробке (глава 2, п. 9)	Крышка не должна от- деляться без нажатия на выступ пятки направляю- щей
33	Качка рукоятки в соединении со стволь- ной коробкой (глава 6, п. 16)	Качка не допускается
34	Качка спусковой ско- бы в соединении со ствольной коробкой (глава 2, п. 6)	Качка не допускается

№ по пор.	Что проверяется	Технические требонания
35	Качка колодки при- клада в соединенни со ствольной коробкой	Качка не допускается
36	(глава 2, п. 7) Качка приклада в соединении с колодкой приклада (глава 6,	Качка не допускается
37	п. 3) Качка антабки в сосдинении с прикла- дом (см. Общее руко-	Качка не допускается
38	водство) Качка затыльника в сосдинении с прикладом (см. Общее руко-	Качка не допускается
39	водство) Действие крышки затыльника) (глава 6, п. 7)	ника должна энергично возвращаться в исходное
40	Извлечение пепала с припадлежностью из гнезда приклада (глава 6, п. 6)	
41	Удержание пружины пенала в гнезде при- клада (глава 6, п. 8)	дежно удерживаться при встряхивании автомата
42	Вертикальная качка складывающегося при- клада (глава 7, п. 1)	Качка допускается до 10 мм
43	Удержание склады-	Приклад должен на- дежно удерживаться в боевом и походном поло- жениях

№ по пор.	Что проверяется	Техипческие требования
44	походного положения в боевое и обратно	Должен происходить бсз значительных усилий
45.	(глава 7, п. 2) Удержание плечево- го упора в босвом по- ложении (глава 7, п. 4)	Плечевой упор должен надежно удерживаться в боевом положении
	В разобранн	ом виде
46	его канала (глава 2,	Скругление или скро- шенность углов полей на- резов, вхождение калиб- ра К-2 в канал ствола с дульной части, следы ржавчины, раковины или сколы хрома, а также кольцевое раздутие ство- ла без выпуклости метал- ла на наружной поверх- ности допускаются при удовлетворении автома- та требованиям нормаль- ного боя
47	Состояние патрояни- ка (см. Общее руко- водство)	1 _
48	Качка сухаря (гла- ва 2, п. 3)	Качка не докускается
49	Качка вкладыша ствольной коробки (глава 2, п. 5)	Качка не допускается
50	Иоворот замедлите- ля на оси и возвраще- ние его под действием	медлитель он должен по-

№ по пор.	Что проверяется	Технические требования
	пружины в исходное положение (глава 5, п. 12)	действием дружины в ис-
51		ходное положение Срыв курка не допу- скастся; проверяется на- жатием на курок сверху вниз и резким его осво- бождением
52	Отделение и присое- динские ствольной на- кладки в сборе (гла- ва 6, п. 12)	Должно быть от уси-
53		Должно быть от уси- лия руки
54	Действие переводчи- ка (глава 5, п. 1 «в»)	При установке переводчика на одиночный огонь сектор не должен перекрывать хвост шентала; при переводе на автоматический огонь сектор должен перекрывать хвост шептала не менее 1 жм; при переводе на предохранитель сектор должен перекрывать прямоугольные выступы спускового крючка не менее 2 жм
55	Выход бойка удар- ника и перемещение его в канале затвора (глава 5, п. 7)	лах 1,4—1,52 мм и удар-

Ne no nop.	Что проверяется	Технические требования
56	Расстояние между зацепом выбрасывате- ля и дном чашечки затвора (глава 4, п. 5)	Должно быть в пределах 1,7—2,1 мм
57	Удержание крышки магазина (глава 8, п. 2)	Должно быть падежное
58	Перемещение пода- вателя в корпусе ма- газина (см. Общее ру- ководство)	Подаватель, опущенный вниз до отказа, должен под действием пружины энергично возвращаться в верхнее положение
59	Удержание возврат- ной пружины на на- правляющей и стерж- не (глава 2, п. 11)	Должно быть надежное
60	Днаметральный за- зор между цилиндром газовой каморы и порш- нем (глава 4, п. 4 «а»)	0,2 мм
61	Вхождение ножа-	
62	Качка щечек на ру- коятке ножа-штыка (г.тава 9, п. 6)	Качка не допускается
63	Исправность принад- лежности и шомпола (см. Общее руковод- ство)	шомпол должны быть ис-

Кроме того, при осмотре автомата необходимо проверить: комплектность, исправность деталей, нет ли ослабления закленок и качки в штифтовых соединениях; нет ли разворота прорезей в шурупах под отвертку, забитости или срыва резьбы деталей, а также нет ли сколов, сквозных трещин или значительного нарушения да-

кированной поверхности деревянных деталей, потертостей фосфатной пленки.

#### Глава 2

#### ДЕФЕКТАЦИЯ И РЕМОНТ СТВОЛА СО СТВОЛЬНОЙ КОРОБКОЙ

# 1. Износ канала ствола по полям, скругление или скрошенность углов полей нарезов

При наличии скругления или скрошенности углов полей нарезов или при вхождении калибра K-2 в канал ствола с дульной части на длину более 7,62 мм у автоматов, не удовлетворяющих требованиям нормального боя, рассверлить ствол с дульной части на диаметр  $D=9^{+0.2}$  мм и на длину  $L=30^{+1}$  мм.

Если и после рассверловки автомат не будет удовлетворять требованиям нормального боя, отправить его в стационарный ремонтный орган.

#### 2. Раздутие ствола

Кольцевое раздутие ствола без выпуклости металла ца наружной поверхности допускается, если автомат удовлетворяет требованиям нормального боя.


При раздутии дульной части ствола на длине не более 30 мм рассверлить дульную часть ствола, как указано в п. 1 настоящей главы.

При раздутии на других участках ствола с выпуклостью металла на наружной поверхности автомат отправить в стационарный ремонтный орган.

### 3. Качка сухаря

Качка сухаря 20, ощутимая пальцами руки, не допускается, выжимание масла вокруг закленки сухаря допускается.

При налични качки сухаря автомат отправить в стационарный ремонтный орган.



15

53 -- оснивавие

спусковой скобы; 7% — заклепка скобы; 78 — задияя минлепка спусковой скобы

### 4. Трещины в сухаре

При наличии трещин в сухаре 20 автомат отправить в стационарный ремонтный орган.

#### 5. Качка вкладыша ствольной коробки

Качка вкладыша 21 не допускается, выжимание масла вокруг закленок допускается.

При наличии качки вкладыща автомат отправить в стационарный ремонтный орган.

#### 6. Качка спусковой скобы

Качка спусковой скобы 54 в соединении со ствольной коробкой не допускается, выжимание масла вокруг заклепок допускается.

Причина неисправности:

#### Ослабление заклепок 74, 78 спусковой скобы

Разобрать ударно-спусковой механизм и отделить переводчик от ствольной коробки.

Подтянуть ослабленные заклепки (рис. 1), поставить переводчик и собрать ударно-спусковой механизм.

Если подтяжкой заклепок устранить качку спусковой скобы невозможно, заменить закленки.

После устранения качки спусковой скобы проверить удержание переводчика на ограничителе (глава 5, п. 10), постановку и расцепление взвода автоспуска курка с шепталом автоспуска (глава 5, п. 3 «а»).

#### 7. Качка колодки приклада

Качка колодки приклада в соединении со ствольной коробкой не допускается, выжимание масла вокруг заклепок колодки приклада допускается.

Причина пенсправности:

### Ослабление закленок колодки приклада 79

Подтянуть ослабленные заклепки (рис. 2). Если подтяжкой заклепок устранить качку колодки приклада не-

возможно, заменить закленки. Замену закленок производить поочередно.




Рис. 2. Приклепка колодки приклада к ствольной коробке: 6 — володна праклада; 3/ — ствольная коробка; 79 — заклепка колодки приклада

# 8. Затруднительное отделение и присоединение крышки ствольной коробки

При нажатии пальцем руки на выступ пятки направляющей возвратной пружины она должца свободно перемещаться по пазу ствольной коробки и не препятствовать отделению крышки ствольной коробки.

Присоединение крышки должно производиться нажимом руки на заднюю часть крышки вперед и вниз.

Причины пеисправности:

- а) Забоины на направляющих выступах пятки направляющей возвратной пружины, в назах ствольной коробки для крепления пятки паправляющей, на стенках окца крышки ствольной коробки и на няжней кромке задней части крышки ствольной коробки Зачистить приподнятый металл.
  - б) Выятины на крышке ствольной коробки в

При отводе затворной рамы назад трение ее о крышку ствольной коробки не допускается. При проверке необходимо затворную раму отжимать вверх, а крышку ствольной коробки вниз. Вмятины выправить на оправке (рис. 47) и проверить, нет ли трения затворной рамы о крышку.

При трении рукоятки затворной рамы о крышку зачистить ребро крышки до устранения трения.

в) Изгиб стержия направляющей 7 или стержия 18 возвратной пружины Выправить изогнутые детали.

### 9. Выпадание крышки ствольной коробки

Крышка ствольной коробки не должна отделяться от ствольной коробки без нажатия на выступ цятки направляющей возвратной пружины.

Причины неисправности:

а) Осадка или излом возвратной пружины 25

Заменить возвратную пружицу.




Рис. 3. Обработка выступов пятки паправляющей возвратной пружилы после наплавки

б) Отлом или скрошенность направляющих выступов пятки направляющей возвратной пружины 7

Опилить выступы на 1 мм, наплавить на них слой металла электродом ЭН-201'4-40-2,0 и обработать (рис. 3).

- в) Излом стержня 18 Заменить стержень.
- г) Излом стержня направляющей возвратной пружины 7
   Заменить направляющую возвратной пружины.

#### 10. Трещины на крышке ствольной коробки

При наличии трещин просвердить в конце или в концах ее отверстия диаметром 1,5—2 мм и допустить к эксплуатации крышку ствольной коробки без заварки.




Рис. 4. Постановка накладки на крышку ствольной коробки

При невозможности устранить пенсправность указанным способом заменить крышку ствольной коробки (карта 1).

При наличии трещии у окна для пятки направляющей возвратной пружины поставить накладку толщиной 0,7 мм с внутренией стороны крышки на четыре закленки (рис. 4).

# 11. Возвратная пружина не удерживается на направляющей возвратной пружины и стержне

Причины неисправности и способы их устранения см. п. 9 «в», «г» настоящей главы.

#### 12. Заклинение фиксатора муфты

При нажатии на фиксатор муфты выколоткой он должен утапливаться в своем гнезде и не препятствовать свободному свинчиванию дульной муфты со ствола.

Причины неисправности:

а) Забонны на фиксаторе муфты 37 или у края отверстия для него в колодке мушки 33

Отделить фиксатор и зачистить приподнятый металл.

б) Изгиб фиксатора муфты Выправить фиксатор.

# 13. Фиксатор муфты не удерживает дульную муфту от свинчивания со ствола

Дульная муфта не должна свинчиваться со ствола без нажатия выколоткой на фиксатор.

Причины неисправности:

а) Скрошенность или налом фиксатора муфты 37

Заменить фиксатор муфты.

б) Осадка или излом пружицы фиксатора муфты 82

Поджатый выколоткой до отказа назад и затем отпущенный фиксатор муфты под действием своей пружи-

ны должен энергично возвращаться в исходное положение.

Заменить пружину фиксатора муфты.

#### 14. Трещины в газовой каморе и в прицельной колодке

При наличии трещин в газовой каморе или в прицельной колодке автомат отправить в стационарный ремонтный орган.

#### 15. Выпадание магазина из ствольной коробки

Магазин должен свободно вставляться в ствольную коробку, при этом защелка магазина под действием пружины должна заскакивать за опорный выступ магазина без нажатия на нее рукой и удерживать магазин от вынадация.

Магазин должен отделяться от автомата только при отжатии защелки вперед до отказа.

Причины неисправности:

а) Осадка нли излом пружины защелки 73

Заменить пружину защелки, поставить ось и концы се развальцевать.

При этом выступацие концов оси должно быть не менее 0,3 мм с каждой стороны. Тре зачистить, сняв минищины на копцах оси после разваль- мально необходимый цовки допускаются.

#### б) Износ верхнего торца защелки магазина 71

Зачистить верхний торси защелки магазина (рис. 5). После зачистки закрепить защелку на ствольной коробке временной осью (рис. 48) и проверить выступание верхнего конца защелки за задиюю стенку окна под магазии в ствольной коробке (рис. 6); при выступании менее 0,5 мм опилить ограничитель защелки.

После подгонки защелки проверить вертикальную качку магазина в ствольной коробке, для этого поджать магазии до отказа вверх и чер-

980

Рис. 5. Обработка нерхнего торца защелки магазина

тилкой по нижнему срезу ствольной коробки нанести на магазине риску, затем оттяпуть магазин до отказа вниз и нанести вторую риску (риски на магазине напосить у защелки).

Вертикальная качка магазина, определяемая по расстоянню между рисками, должна быть не болсе 0,5 мм.




Рис. 6. Подгонка защелки мага-

31 — ствольная коробка; 71 — зацелна магозина; 72 — ось защелки магазива; 73 — пружена защелки Если вертикальная качка магазина не превышает 0,5 мм, закрепить защелку магазина на ствольной коробке осью, а концы оси развальцевать и проверить подачу проверочных патронов из магазина в патронник.

Если вертикальная качка магазина болсе 0,5 мм, подогнать новую защелку магазина до свободного захода под опорный выступ магазина и все остальные проверки проделать, как указано выше.

Если вертикальная качка магазина более 0,5 мм и занасной защелки магазина нет, опилить верхний торен защелки на 1-1,5 мм, наплавить на него слой металла электродом ЭН-20Г4-40-2,0, обработать (рис. 7) и подогнать, как указано выще.




Рис. 7. Обработка верхпего торна ва-

# 16. Чека ствольной накладки не удерживается в закрытом положении

Чека ствольной накладки должна надежно удерживаться в выемке прицельной колодки, поворачиваться усилием руки или с помощью пенала; самоноворачивание при стрельбе не допускается.

Причины неисправности:

#### а) Изгиб пера чеки

Поставить перо чеки вертикально вверх и отогнуть перо в сторону прицельной колодки.

#### б) Качка пера чеки

Качка пера чеки на стержне чеки не допускается. Отделить чеку ствольной накладки от прицельной колодки, расклепать один конец стержия и поставить

чеку на место; другой конец стержня развальцевать так, чтобы обеспечивалось свободное вращение чеки (рис. 8).




Рис. 8. Постановка пера чеки ствольной накладки: 23 - прицельная колодка; 24 — чека ствольной накладки; а — пера чеки; б — стержень чеки

Если конец стержня развальцевать невозможно, за-менить чеку ствольной накладки.

Допускается устранять качку пера чеки, не отделяя чеку ствольной накладки от прицельной колодки, для чего расклепать конец стержня чеки на оправке (рис. 60) или на металлическом стержне днаметром 5 мм. Во избежание осадки проушин колодки прицела вставить между ними вкладыш, изготовленный по месту.

### в) Излом пера чеки

Заменить чеку ствольной накладки, как указано выше (рис. 8).

#### Глава 3

#### ДЕФЕКТАЦИЯ И РЕМОНТ ПРИЦЕЛЬНОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

# 1. Ослабление посадки основания мушки в отверстии колодки мушки

Перемещение основания мушки в колодке мушки при давлении на него выколоткой усилием руки не допу-



Причины неисправности:

Износ основания мушки 34 или отверстия в колодко мушки

При износе основания мушки заменить сго. При износе отверстия в колодке мушки развернуть сго (рис. 9) и поставить повышенное основание мушки.




Рис. 9. Обработка отверстия для основания в колодке мушки

#### 2. Качка мушки

Причины неисправности:

Износ резьбы мушки или излом нарезной части мушки 85 Заменить мушку.

#### 3. Боковая качка прицельной планки

Для проверки боковой качки прицельной планки хомутик установить на четвертое деление; невозвратимая боковая качка прицельной планки (считая по гривке) допускается до 0,3 мм.

Причины неисправности:

Износ цапф или переднего конца прицельной планки 22 или проушин для цапф в прицельной колодке 23

Раздать передний консц прицельной планки, после этого проверить прямизну прицельной иманки или обжать проушины прицельной колодки.

При заеданиях переднего конца прицельной планки в проунцинах прицельной колодки зачистить боковые плоскости переднего конца прицельной планки.

Если указанным способом устранить боковую качку певозможно, заменить прицельную плапку.

#### 4. Изгиб щек колодки мушки

Выправить щеки колодки мушки 36 на стальной оправке диаметром 12 мм.

#### Глава 4

### ДЕФЕКТАЦИЯ И РЕМОНТ ЗАТВОРНОЙ РАМЫ С ЗАТВОРОМ

# 1. Затруднительное перемещение затворной рамы с затвором

При снятой возвратной пружине с направляющим стержнем, отделенном курке и автоспуске затворная

рама с затвором должиа свободно под действием собственного веса перемещаться в ствольной коробке.

Причины неисправности:

а) Вмятины на основании ствольной накладки 29

Выправить основание ствольной накладки на оправке (рис. 49).

б) Забоины на стенках пазов затворной рамы 17 или на направляющих выступах и отгибах ствольной коробки

Зачистить приподнятый металл.

в) Трение рукоятки затворной рамы о крышку ствольной коробки 8

Места трення определяются по колоти или по краске, нанесейной на ребро крышки, при прижатой крышке к ствольной коробке и отжатой за рукоятку вверх затворной раме.

Зачистить ребро крышки в местах трения.

г) Вмятины на крышке ствольной коробки Способ устранения неисправности сы. главу 2, п. 8 «б».

#### 2. Поперечный разрыв гильз

Проверить калибром-шашкой К-5 (приложение 1) расстояние между дном чашечки затвора и скатом натронника.

Для этого отвести затворную раму с затвором назад, вложить в патронник калибр-шашку К-5 и, придерживая за рукоятку затворной рамы, медленно дослать затвор до отказа в переднее положение. При этом затвор не должен крыть калибр-шашку К-5 (определяется по наличию зазора между передней стенкой затворной рамы и ствольной коробкой с левой стороны).

Причины неисправности:

Износ или осадка боевых выступов затвора 19 или боевых уступов ствольной коробки

При крытии затвором калибра-шашки К-5 заменить затвор (карта 2).

# 3. Недоход затворной рамы с затвором в переднее положение

Отведенная в крайнее заднее положение, а затем освобожденная затворная рама с затвором под действием возвратной пружины должна энергично возвращаться в крайнее переднее положение. В переднем положении затворная рама должна плотно прилегать к ствольной коробке с левой стороны.

Причины неисправности и способы их устранения см. п. 1 настоящей главы, а также п. 8 «в» и п. 9 «а» главы 2.

# 4. Неполный отход затворной рамы с затвором в заднее положение при стрельбе

п. 1 настоящей главы, п. 8 главы 2 и, кроме того:

#### а) Износ поршия штока 28 или цилиндра газовой каморы

Измерить штангенциркулем диаметр цилиндра газовой каморы и диаметр поршия, после чего по разности диаметров определить зазор между цилиндром газовой каморы и поршием, который допускается не более 0,2 мм (определяется как среднее арифметическое из трех — четы замеров в разных точках поршия и цилиндра газовой каморы).

Если зазор более 0,2 мм, заменить шток.

Для этого подобрать новый шток так, чтобы качка завинченного в затворную раму штока была не более 3 мм, просверянть отверстие в штоке по отверстию в затворной раме сверлом днаметром 3 мм, отделять шток и развернуть отверстие в штоке на днаметр 3,510,3 мм, соединить шток с затворной рамой и поставить штифт, концы штифта расклепать и зачистить заподлицо (рис. 10).

При постановке штока, имеющего отверстие под штифт, подобрать его так, чтобы при совмещении отверстий под штифт в затворной раме и штоке качка штока была не более 4 мм.

Во всех случаях использования пового штока расстояние от переднего среза прилнва затворной рамы до переднего торца поршня штока должно быть 295,8 ± 0,3 мм; при использовании штока от другого автомата уменьшение этого размера допускается до 294.0 мм.

Если и после замены штока затворная рама с затвором полностью не будет отходить в заднее положение, автомат отправить в стационарный ремонтный орган.




Рис. 10. Соединение штока с затворной рамой: 17 - затворная рама; 28 — шток; 88 — штока

б) Сколы хрома, следы ржавчины или раковины в патроннике

При наличии в патропнике сколов хрома, следов ржавчины или раковин, вызывающих тугое извлечение гилья, автомат отправить в стационарный ремонтный орган.

в) Утечка пороховых газов между газовой каморой и стволом

При утечке пороховых газов между газовой каморой и стволом автомат отправить в стационарный ремонтный орган.

#### 5. Гильза (патрон) не извлекается из патронника

При отведении затворной рамы с затвором назад гильза (патрон) должна извлекаться выбрасывателем из патронника.

Причины неисправности:

а) Скрошенность или излом зацепа выбрасывателя 68

Заменить выбрасыватель и проверить расстояние между зацепом выбрасывателя и дном чашечки затвора калибром К-7 (приложение 1).

Для проверки прижать калибр рабочей частью к чапечке затвора и продвинуть его под зацеп выбрасывателя, при этом проходная сторона калибра (с размером 1,7 мм) должна проходить под зацеп выбрасывателя, а непроходная сторона (с размером 2,1 мм) не должна проходить.

Кроме того, проверить, не выступает ли ось выбрасывателя за наружную поверхность затвора и не касается ли выбрасыватель дна паза на пеньке ствола (проверяется по копоти или по краске) при крайнем переднем положении затворной рамы с затвором.

б) Осадка или пзлом пружины выбрасывателя 69

Заменить пружину выбрасывателя.

в) Сколы хрома, следы ржавчины или раковины в натроннике

Способ устранения неисправности см. п. 4«б» настояшей главы.

# 6. Гильза (патрон) не выбрасывается из ствольной коробки при ручном перезаряжании и при стрельбе

При отведении затворной рамы с затвором назад гильза (патрон) после извлечения ее из патронника должна удерживаться в чашечке затвора до встречи с отражателем и энергично выбрасываться отражателем из ствольной коробки; прихват гильзы (патрона) затвором не допускается.

Причины пенсправности и способы их устранения см. пп. 1 и 5 «а» настоящей главы, п. 8 «в» главы 2 п, кроме того:

#### Скрошенность отражателя

Зачистить отражатель, сняв минимально необходимый слой металла (рис. 11), при этом увеличение размера E допускается до 94,2 мм.




Рис. 11. Обработка отражателя

При размере *E* более 94,2 мм опилить отражатель на 0,5 мм, наплавить на него слой металла электродом ЭН-20Г4-40-2,0 и обработать (рис. 11).

#### Глава 5

### ДЕФЕКТАЦИЯ И РЕМОНТ УДАРНО-СПУСКОВОГО МЕХАНИЗМА

#### 1. Самопроизвольная автоматическая стрельба или сдвоенные выстрелы при переводчике, поставленном на одиночный огонь

При движении затворной рамы назад при нажатом спусковом крючке и переводчике, поставленном на одиночный огонь, курок должен зацепляться боевым взво-

дом за шептало и удерживаться на нем до прекращения нажатия на спусковой крючок.

Причины неисправности:

а) Скругление или скрошенность боевого вэвода курка 14 или шептала 9

Отделить шептало и курок, зачистить босвой взвод курка (рис. 12) или шептало (рис. 13).




Рис. 12. Зачистка боевого взвода и извода автослуска курка





Рис. 13. Зачистка шептала



После зачистки шептала должна быть обеспечена возможность постановки переводчика йниронидо на огонь.

### б) Осадка или излом пружины шептала 77

Поджатое (в задней части) книзу и затем отпущенное шептало под лействием своей пружины должно энергично возвращаться в исходное положение.

Заменить пружину шептала.

### в) Изгиб сектора 55

Отделить спусковой крючок с шепталом и замедлителем, вынуть собранный переводчик из ствольной коробки и выправить сектор так, чтобы при переводе переводчика в положение:

- на одиночный огонь сектор не перекрывал хвост шептала:
- автоматический огонь -- сектор перекрывал на хвост шептала не менее 1 мм, а между шепталом и босвым взводом курка при отжатом назад спусковом крючке и при курке, находящемся в зацеплении с автоспуском, был зазор не менее 0,4 мм;
- на предохранитель сектор перекрывал прямоугольные выступы спускового крючка не менее 2 мм.

#### г) Излом сектора или скручивание переводчика 52

При изломе сектора изготовить повый, приклепать его к переводчику (рис. 14) и присоединить переводчик

с сектором к ствольной

KODOČKE.

После ремонта проверить при переводчикс, установленном заното йышронидо

3230p между верхней граныю основания спусковой бы и нижцей гранью переводчика, который должен быть от 0.05 до 1 лем:

> — выступание H2-




Рис. 15. Подтолка переводчика при заново выпропидо ви эквоньту переподчик: 53 — основание спусковой

ружной поверхности переводчика над наружной поверхностью основания спусковой скобы при упоре в ограничитель, которое должно быть не болсе 0,3 мм (рис. 15).

При скручивании переводчика заменить переводчик с сектором. После замены сектора или переводчика с сектором проверить действие переводчика по п. 1 «в» настоящей главы.

### 2. Курок не становится на боевой взвод

При отведении затворной рамы с затвором за рукоятку в крайнее заднее положение при отпущенном спусковом крючке курок должен становиться на боевой взвод.

Причины неисправности:

а) Скругление пли скрошенность боевого взвода курка 14 или фигурного выступа спускового крючка 76

Зачистить боевой взвод курка (рис. 12) или фигурный выступ спускового крючка (рис. 16).




Рис. 16. Зачистка фигурного выступа спускового крючка

- б) Осадка боевой пружины 75 Заменить боевую пружину.
- в) Излом боевой пружины 75 Заменить боевую пружину.

# 3. Отсутствие автоматического огия при переводчике, поставлениом на автоматический огонь

При движении затворной рамы назад при нажатом спусковом крючке и переводчике, поставленном на автоматический огонь, курок должен зацепляться взводом автоспуска и не должен зацепляться боевым взводом курка за шептало, а при недоходе затворной рамы до крайнего переднего положения на 3—6 мм курок должен выйти из зацепления с шепталом автоспуска и энеренчно удерить по ударнику.

Причины неисправности и способы их устранения см. п. 4 главы 4, п. 1 «в», «г» настоящей главы и, кроме того:

а) Износ или скругление взвода автоспуска курка 14 или шептала автоспуска 15, вызывающие иеудержание курка на автоспуске

Зачистить взвод автоснуска курка (рис. 12) или шелтало автоснуска (рис. 17), собрать и проверить, чтобы





Рис. 17. Зачистка шептала автоспуска и обработка после наплавки конца рычага автоспуска



9- mentand: 14- kypok; 16- abtochyck; 55- ueknop; 76- chyckoboh kydohok Рис. 18. Переводчик установлен на автоматический огонь:

защение взвода автоспуска за шептало автоспуска было на длине не менес 1,5 мм (рис. 18).

Кроме того, проверить прочность удержания курка шепталом автоспуска путем нажатия на курок сверху вниз и резкого его освобождения, при этом срыв курка с шентала автоспуска не допускается.

Если невозможно устранить срыв курка с шентала автоспуска зачисткой, заменить курок или автоспуск.

При замене автоспуска проверить расстояние от верхнего среза ствольной коробки до верхнего конца рычага автоспуска, которое должно быть не менее 3,9 мм (рис. 18), и нет ли затирания конца рычага автоспуска в пазе затворной рамы.

Если это расстояние менее 3,9 мм, опилить верхний конец рычага автоспуска, а если имеется затирание, подобрать другой автоспуск или слегка выправить рычаг автоспуска.

После этого проверить расцепление автоспуска с курком.

Для проверки (при куркс, поставленном на боевой взвод) зажать между срезом ствольной коробки и передним срезом затворной рамы сначала один конец шаблона (рис. 50) с размером 6 мм, а затем другой конец шаблона с размером 3 мм; при зажатом конце шаблона с размером 6 мм курок не должен спускаться с боевого взвода, а с размером 3 мм должен спускаться.

Кроме того, проверить зазоры между рычагом автоспуска и стенкой ствольной коробки, а также между рычагом автоспуска и стенкой магазина (при магазине, поджатом вправо), которые должны быть не менее 0,2 мм.

б) Изгиб рычага автоспуска 16, вызывающий трепис рычага о стенки ствольной коробки и магазина

Выправить рычаг автоспуска, поставить его на место и проверить зазоры между автоспуском и стенкой ствольной коробки и между автоспуском и магазином.

в) Осадка или излом пружины автоспуска 16

Заменить пружину автоспуска.

### r) Изпос или смятие конца рычага автоспуска

Заменить автоспуск. Как исключение, допускается опилить конец рычага автоспуска на 1—2 мм, наплавить слой металла электродом ЭН-20Г4-40-2,0, обработать (рис. 17) и подогнать, как указано в п. 3 «а» настоящей главы. После постановки автоспуска на место не должно нарушаться зацепление конца рычага автоспуска с выступом затворной рамы.

### 4. Курок не спускается с боевого взвода

Спуск курка с боевого взвода должен происходить при нажатии на спусковой крючок при досланной до отказа вперед затворной раме с затвором. Задевание курка за возвратную пружину не допускается.

Причины неисправности:

- а) Осадка или излом боевой пружины 75
   Заменить боевую пружину.
  - б) Изгиб стержия паправляющей возвратной пружины 7

Выправить стержень направляющей.

### 5. Слабый спуск курка с боевого взвода

При переводчике, установленном на одиночный огонь, спуск курка с боевого взвода должен происходить от усилия на хвост спускового крючка не менее 1,5 кг.

Причины неисправности и способы их устранения см.

п. 2 «а», «б» настоящей главы.

### 6. Тугой спуск курка с боевого взвода

При переводчике, установленном на одиночный огонь, спуск курка с боевого взвода должен происходить от усилия на хвост спускового крючка не более 2,5 кг.

Причины неисправности:

а) Сильная боевая пружина 75 Заменить боевую пружину. б) Трение спускового крючка 76 о стенку окна в ствольной коробке

Зачистить степку окна ствольной коробки, чтобы не было трения между спусковым крючком и стенкой окна.

#### 7. Осечки

Причины неисправности и способы пх устранения см. п. 3 «а» настоящей главы и, кроме того:

а) Износ, смятие или излом бойка ударника 67

Поджать ударник так, чтобы его задний торец был заподлицо с задним торцом затвора, и проверить выход бойка над дном чашечки затвора калибром К-1 (приложение 1).

При выходе бойка менее 1,4 мм или изломе его заменить ударник. После замены ударника проверить, пе-



При нимине ударника зачистить, сняв минимально необхюдимый слой металии. Уменьшение размера А допускается до 83,0 мм (Размер... А по основному чертежсу 83,42-0.07)

Рис. 19. Заправка бойка ударника

ремещается ли ударник под действием собственного веса, утопает ли боек в отверстии дна чашечки затвора при ударнике, сдвинутом назад, и утопает ли задний конец сдвинутого вперед ударника в затворе.

При смятии бойка ударника заправить боек, сняв минимально необходимый слой металла (рис. 19).

б) Осадка или излом боевой пружины 75 Заменить боевую пружину.

# 8. Спусковой крючок не возвращается в переднее положение

Причины неисправности:

Осадка или излом боевой пружины 75 Заменить боевую пружину.

### 9. Переводчик не удерживается в приданном положении

Переводчик должен надежно удерживаться в положении, установленном на предохранитель, одиночный огонь и автоматический огонь.

Переключение переводчика из одного положения в другое должно быть от усилия руки; прилегание его к торцам осей ударно-спускового механизма не допускается.

Причина неисправности:

Изгиб переводчика 52

Отделить переводчик и выправить его, выполнив требования п. 1 «г» настоящей главы.

### 10. Переводчик не удерживается на ограничителе

Проскакивание переводчика через ограничитель при резком переключении не допускается. При изгибе переводчика отделить и выправить его, выполнив требования п. 1 «г» настоящей главы.

# 11. Выталкивание осей ударно-спускового механизма

Выталкивание влево оссй ударно-спускового механизма выколоткой усилисм руки не допускается.

Причина неисправности:

Излом длинного пера пружины автоспуска 16

Заменить пружину автоспуска.

# 12. Замедлитель неэнергично возвращается в переднее положение

При нажатии на замедлитель он должен свободно вращаться на своей оси при отведении его назад и энер-

гично возвращаться под действием пружины в переднее положение после прекращения нажатия на него; при этом допускается касание основания замедлителя о пружину курка без затирания.

Причины исисправности:

Осадка или излом пружины замедлителя 11

Заменить пружину замедлителя.


### 13. Заклинение защелки замедлителя

Защелка замедлителя должна свободно вращаться на оси. При заклинении защелки заменить ось. При по-

становке ось развальцевать так, чтобы было обеспечено свободное вращение защелки; при этом продольное перемещение оси допускается не болес 0,3 мм (рис. 20).

Рис. 20. Постановка оси зашелки замедлителя:

10 — защелка с осью; 12 — освовлине замедлителя




### Глава 6


## ДЕФЕКТАЦИЯ И РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ДЕТАЛЕЙ АВТОМАТА

### 1. Вмятины и сколы на поверхности деревянных деталей

При наличии вмятии и сколов, размеры которых не болсе указанных на рис. 21- 24, заделывать их шиатлевкой на клею ВИАМ-ВЗ.

При наличии вмятии и сколов, размеры которых более указанных на рис. 21—24, заделывать их постановкой вклеек с предварительной обработкой мест под вклейки.









Рис. 23. Ремонт ствольной накладки



Рыс. 24. Ремонт рукоятки

### 2. Расслоение шпона на поверхности деревянных деталей

При расслоении шпона в любом месте выфрезеровать паз. как указано на рис. 21—24, и поставить вклейку.

Примечание, Вклейки изготовлять для всех деревянных деталей автомити из березовой фансрией плиты или из березового бруска. Обработку вклеек и шпатлевку производить заподлицо с основной поверхностью.

# 3. Качка приклада в соединении с колодкой приклада

Качка приклада в соединении с колодкой приклада не допускается.

Причины неисправности:

а) Износ гнезд для шурупов в прикладе

Рассверлить в прикладе гнезда для пробок диаметром 10 мм, изготовить деревянные пробки диаметром 10 мм и длиной 30 мм, поставить их на клею в гнезда и обработать заподлицо (рис. 25).

По отверстиям в хвостовике колодки приклада просверлить отверстия для шурунов в пробках (рис. 26) и закрепить приклад шурупами.

После постановки пробок под шурупы антабки зачистить пробки заподлицо с нижней илоскостью гнезда для пенала. Выступание шурупов в гнезде под пенал не допускается. При выступании опилить или заменить шурупы.

# б) Усыхание или износ дерева на упоре приклада

Обработать боковые плоскости упора приклада до размера 28 мм.

Поставить вклейки с двух сторон и обработать их (рис. 21). Подогнать приклад по рис. 26.

Отремонтированный или новый приклад подгоняется по месту так, чтобы были выполнены требования рис. 26.

### 4. Изгиб кольца антабки

Если кольцо антабки изогнуто, выправить его, не отделяя антабку от приклада.




Рис. 26. Постановка и обработка пробок под шуруны в прикладе

Зазор менгеду торцом приклада и колодкой приклада не допускастся

Зазор не менее Q3мм

Обеспечить плотную посадку приклада с натягом, качка не допускается




Рис. 26. Подгонка приклада: 4 — приклад; 6 — колодка приклада; 31 — ствольная коробка

Если кольцо антабки изогнуто внутрь, вставить в него клинообразный гисток и выправить.

### 5. Излом кольца антабки

Заменить антабку. При отсутствии антабки изготовить верхнюю (рис. 65) и нижнюю (рис. 67) пластины, кольцо антабки (рис. 66), вставить кольцо между пластинами, приварить нижнюю пластину к верхней электродом Э42-2,0 и обработать (рис. 64).

### 6. Пенал с принадлежностью не извлекается из гнезда приклада

Пенал с принадлежностью должен свободно извлекаться из гнезда приклада и свободно вкладываться в него.

При нажатии пальцем руки на крышку затыльника пенал под действием пружины должен выдвигаться из гнезда приклада на столько, чтобы его можно было свободно вынуть рукой.

Причины неисправности:

- а) Отколы дерева в гнезде приклада Зачистить гнездо приклада.
- б) Осадка или излом пружины пенала 5 Заменить пружину пенала.
- в) Крышка затыльника прижимает пенал к верхней части гнезда приклада

Окленть верхнюю стенку гнезда приклада (рис. 25) смесью клея ВИАМ-БЗ и древесных опилок (на одну часть клея одна часть опилок по объему) и просущить в течение 5—6 часов.

После просучки подчистить место оклейки так, чтобы не было затирания пенала в гисзде приклада.

# 7. Крышка затыльника не удерживается в закрытом положении

Отжатая до отказа вперед и затем отпущенная крышка затыльника должна под действием своей пружины энергично возвращаться в исходное положение. Причины неисправности:

Осадка или излом пружины крышки / Заменить пружину крышки.

# 8. Пружина пенала не удерживается в гнезде приклада

Пружина пенала 5 должна падежно удерживаться в гнезде приклада и не выпадать из него при сильном встряхивании автомата (без пенала в прикладе).

Причины неисправности:

Изгиб или осадка переднего витка пружины пенала

Отогнуть передиий виток пружины, вложить пружину в гнездо приклада и проверить, удерживается ли пружина в гнезде. Если пружина не удерживается в гнезде, заменить пружину пенала.

# 9. Горизонтальная и вертикальная качки заднего конца цевья

Горизонтальная и вертикальная качки заднего конца цевья допускаются не более 0,3 мм.

При качке более 0,3 мм подготовить цевье для ностановки вклеек, поставить вклейки и обработать (рис. 22).

### 10. Продольное перемещение цевья

Продольное перемещение цевья допускается не более 0.5 мм.

При продольном перемещении цевья более 0,5 мм изготовить прокладку (рис. 96) и поставить ее на передний конец цевья; при этом для устранения патяга цевья в продольном направлении допускается зачистка переднего конца цевья.

### 11. Затруднительное отделение и присоединение цевья

Отделение и присоединение цевья к автомату должно быть свободным от усилия руки.

Причины неисправцости:

а) Смятие бортов кольца цевья 56 Выправить борты кольца цевья.

- б) Изгиб флажка чеки кольца цевья 57 Выправить флажок чеки.
- в) Нарушена развальцовка копца стержия чеки кольца цевья или излом чеки Развальцевать конец стержия чеки. При изломе чеки заменить ее (рис. 27).




Рис. 27. Постановка чеки кольца цевья: 66 — кольцо цевья; 57 — чека кольца цевья

# 12. Затруднительное отделение и присоединение ствольной накладки в сборе

При повернутом вверх пере чеки ствольной накладки 24 ствольная накладка в сборе должна от усилня руки отделяться от ствола и присоединяться к нему.

Причины неисправности:

Смятие или изгаб переднего конца основания ствольной накладки 29

Выправить передний конец основания ствольной накладки на оправке (рис. 49),

## 13. Качка ствольной накладки в сборе на стволе

Вертикальная качка заднего конца ствольной накладки в сборе при запертой чеке ствольной накладки не допускается.

4 3ak. 1057




Рис. 28. Обработка скосв на заднем конце основания ствольной наклядки и заварка переднего конца

### Причина неисправности;

Износ скоса на заднем конце основания ствольной накладки 29

Наплавить на изношенный скос заднего конца основания ствольной накладки слой металла электродом

Э34-2,0, обработать (рис. 28) и подогнать ствольную накладку в сборе по месту без качки (рис. 29).

Если указанным способом устранить неисправность невозможно, заменить ствольную накладку в сборе (карта 4).




Рис. 29. Подгонка скоса заднего конца ствольной накладки

### 14. Качка ствольной накладки на основанин ствольной накладки

Продольная и поперечная качки ствольной накладки на основании ствольной накладки не допускаются. Причины неисправности:

- а) Усушка ствольной накладки 27
   Обжать кольца до устранення качки ствольной накладки.
  - б) Осадка или излом пружиниой части фиксатора накладки 26 Заменить фиксатор накладки (рис. 30).




Рис. 30. Замена фиксатора накладки: 26 — фиксатор накладки; 27 — стиология накладка; 29 — основание ствольной инхладки

### 15. Продольные трещины в основании ствольной накладки

Продольные трещины на передием копце основания ствольной накладки не допускаются. Трещины в средней части основания допускаются.

Подготовить основание ствольной накладки в местах трещии для заварки, заварить электродом Э50-2,0 и обработать по рис. 28. Если указаниям способом устранить непсправность невозможно, заменить ствольную накладку в сборе (карта 4).


### 16. Качка рукоятки в соединении со ствольной коробкой

Качка рукоятки в соединении со ствольной коробкой не допускается.

Причины неисправности:

### а) Самоотвинчивание соединительного винта 81

Соедипительный винт подтянуть до отказа, после чего развальцевать его конец (рис. 31).



Утопание втулки до 1 мм, выспупание не допускается

Рис. 31. Устранение качки рукоятки в сос-

80 — гайка: 81 — соединительный минт; 82 — рукоятка; 98 — втулка соединительного випта б) Срыв или выкрошенность резьбы соединительного винта 81 или гайки 80 Заменить соединительный винт (рис. 31) или гайку.

### 17. Излом рукоятки

При изломе и сколах рукоятки, которые не могут быть устранены постановкой вклеек, подобрать или изготовить рукоятку (рис. 97), надеть на нее наконечник рукоятки и запрессовать в рукоятку втулку соединительного вишта (рис. 32).




Рис. 32. Подгонка рукоятки: а — наконечник рукоятки: 82 — рукоятка; 98 втулка соединительного випта

Закрепить рукоятку на ствольной коробке соединительным винтом, как указано в п. 16 «а» настоящей главы.

# ДЕФЕКТАЦИЯ И РЕМОНТ СКЛАДЫВАЮЩЕГОСЯ ПРИКЛАДА

### 1. Вертикальная качка приклада

При боевом положении складывающегося приклада вертикальная качка его допускается до 10 мм; замер производится в месте соединения с плечевым упором.


Причины неисправности:


Износ зубьев фиксаторов и отверстий для них в тягах приклада и в ствольной коробке


Отделить складывающийся приклад, для чего выбить шпильку 97 (рис. 33), которая крепит правый фиксатор и гайку па соединительной втулке, отделить правый фиксатор и свинтить гайку. Отделить пистолетную рукоятку. Повернуть автомат прицелом вниз и через отверстие, расположенное на нижней плоскости ствольной коробки с правой стороны, выбить шпильку, крепящую колпачок и пружину фиксаторов с соединительной втулкой, отделить колпачок и пружину фиксаторов.

Совмсстить стопорную шпильку в соединительной втулке с отверстием, расположенным на нижней плоскости ствольной коробки с левой стороны, выбить шпильку из соединительной втулки и отделить от ствольной коробки антабку, соединительную втулку, левый фиксатор и складывающийся приклад.

При износе зубьев фиксаторов или отверстий в тягах приклада и в ствольной коробке раздать зубья фиксаторов так, чтобы вертикальная качка складывающегося приклада, закрепленного на ствольной коробке, была не более 3 мм. Если указапным способом устранить неисправность невозможно, заварить отверстие в проушинах тяг приклада электродом 342-3,0, зачистить заподлицо, разметить (рис. 34, 35) и просверлить сверлом диаметром 5,9 мм по два отверстия, после чего пригнать отверстия по зубьям фиксаторов так, чтобы было надежное фиксирование складывающегося приклада в боевом и походном положениях и чтобы вертикальная качка его была не более 3 мм.







Ряс. 33. Крепление складывающегося приклада к ствольной коробке:

83 — фиксаторы; 84 — толкатель; 83 — кольно витабки; 86 — колначок; 87 — соединительная игулнв; 95 — пружина фиксаторов; 96 — гайка; 97 — шивлька




Рис. 34. Разметка левой тяги для сверления отверстий




Рис. 35. Разметка правой тяги для сверления отнерстий

# 2. Затруднительно переводится приклад из боевого положения в походное и обратно

Перевод приклада на походного положения в боевое и обратно должен производиться без значительных усилий.

Касание тяг цевья и переводчика не допускается, а соприкосновение тяги с кольцом антабки допускается, если это не препятствует вращению тяг.

Причины пенсправности:

а) Забонны на зубьях фиксаторов 83 или в отверстиях для зубьев фиксаторов в тягах и в ствольной коробке

Зачистить приподнятый металл, не нарушая формы и размера зубьев фиксаторов и отверстий.

б) Изгиб тяг 88 складывающегося приклада

Выправить тяги приклада.

### 3. Приклад не удерживается в приданном положении

В бсепом и походном положениях тяги должны надежно фиксироваться каждая своим фиксатором.

Причины неисправности:

Осадка или излом пружины фиксатора 95 Заменить пружину фиксатора. После закрепления колпачка, левого фиксатора и соединительной втулки шпилькой раскернить иппильку в двух точках (порядок разборки см. п. 1 настоящей главы).

### 4. Плечевой упор не удерживается в приданном положении


Плечевой упор должен надежно удерживаться в боевом и походном положениях, свободное вращение его на осях под собственным весом не допускается.

Подтянуть оси плечевого упора 94, обеспечив его вращение на ОСЯХ (рис. 36).

Если подтяжкой осей плечевого упора данную ненеправность невозможпо устранить, заменить OCH плечевого ynopa (рис. 36).

Рис. 36. Раскленка оси плечевого упора:

88 — тяга; 92 — плечевой унор; 93 шайба; 94 — ось плечевого унора



врищение плечового упора

### 5. Изгиб кольца антабки

Заменить кольцо антабки или ангабку. При отсутствин антабки изготовить основание кольца антабки (рис. 103), кольно антабки (рис. 104) и шайбу (рис. 105); вставить кольно между ниме и приварить шайбу к основанию антабки электродом 942-2.0и обработать (рис. 102).

### 6. Излом кольца антабки

Изготовить кольцо антабки (рис. 104). Подогнать его в основание кольца антабки так, чтобы опо свободно вращалось и надежно удерживалось.

#### Глава 8

### ДЕФЕКТАЦИЯ И РЕМОНТ МАГАЗИНА

- 1. Неподача патронов из магазина в патронник ствола Причины неисправности:
- а) Осадка или излом пружины магазина 63 Заменить пружину магазина.
- б) Помятость степок корпуса магазина 66 Выправить стенки корпуса магазина на оправке (рис. 51), не нарушая расстояния между загибами приемника.
  - в) Отгиб верхнего конца пружины магазина 63

Подогнуть верхний конец пружины магазина под подаватель.

r) Помятость загибов приеминка магазина

Выправить загибы приемника на оправке (рис. 51), не наруптая расстояния между инми, которое должно быть 12,5<sup>40,3</sup> мм.

д) Износ верхнего торца защелки магазина 71

Определяется по вертикальной качке магазива, которая должна быть не более 0.5 мм.

Способ определения вертикальной качки магазина и устранения неисправности см. п. 15 «б» главы 2.

е) Изное опорного выступа 70 магазина

При износе опорного выступа магазина опилить его на 1—1,5 мм и наплавить на изнощенную грань опорного выступа магазина слой металла электродом ЭН-20Г4-40-2,0, обработать (рис. 37) и подогнать опорный выступ по защелке магазина; при этом вертикальная качка магазина должна быть не более 0,5 мм.

После подгонки опорного выступа переднее ребро верхнего конца защелки магазина должно прилегать к основанию опорного выступа, а досылатель затвора не

должен задевать за заднюю степку и загибы приемпика магазина (проверяется по копоти или краске) при отжатии затворной рамы с затвором попеременно вправо, влево и впиз, а магазина вверх.




Рис. 37. Обработка опорного выступа магазина после наплавки

## ж) Изгиб подавателя

Подаватель должен свободно перемещаться в корпусе магазина.

Выправить подаватель.

### 2. Выпадание крышки магазина

Крышка магазина должна надежно удерживаться запорной планкой.

Причины неисправности:

- а) Излом пружины магазина *63* Замецить пружину магазина.
- б) Изгиб запорной планки 65Выправить запорную планку.
- в) Изгиб крышки магазина 64 Выправить крышку магазина.

### г) Помятость стенок корпуса магазина 66

Способ устранения неисправности см. п. 1 «б» настояшей главы.

#### Глава 9

### ДЕФЕКТАЦИЯ И РЕМОНТ НОЖА-ШТЫКА

### 1. Нож-штык не удерживается на автомате

Пож-штык без ножны должен свободно от усилия руки присоединяться к автомату и надежно закрепляться на нем защелкой.

Снятие ножа-штыка без нажатия на защелку не допускается.

Причины неисправности:

Осадка или излом пружины защелки 45 Заменить пружину защелки.

# 2. Затруднительное вхождение лезвия ножа-штыка в ножну


Вхождение лезвия ножа-штыка любой стороной в ножну и извлечение его из ножны должно быть от усилия руки. Порезы ножны лезвием до антабки допускаются.

Выправить ножну на оправке (рис. 52).

### 3. Качка резака в соединении с корпусом ножны

Качка резака 50 в соединении с корпусом ножны ие допускается.

При качке резака подтянуть заклепки 99 (рис. 38). Если подтяжкой заклепок устранить качку невозможно, заменить заклепки.






Рис. 38. Устранение качки резака и соединении с корпусом ножны: 49 - корпус пожны; 59 — резак; 59 — заклепка

допускается выступание ножны до Q4 мм

### 4. Качка упора

Качка упора 51 не допускается. При качке упора подтянуть заклепки 100 (рпс. 39).




Рис. 39. Устранение качки упора в соединении с резаком:

80 — резак: 51 — упор; 100 — заклепка




Рис. 40. Ремонт ножа-интыка;
с — штифт кольца; 38 — наконечияк; 40 — кольцо; 41 — лезвие

Если подтяжкой закленок устранить качку невозможню, заменить закленки.

### 5. Сползание резинового предохранителя

Сползание резинового предохранителя 47 не допускается.

При сползании резинового предохранителя заменить его.

### 6. Качка щечек на рукоятке ножа-штыка

Качка щечек 39 на рукоятке не допускается. Качку щечек рукоятки устранять согласно инструкции (приложение 6).

### 7. Качка кольца

Качка кольца 40 не допускается. При качке кольца заменить штифты.

# 8. Забонны и притупления на режущей кромке и пиле лезвия

При забоинах и притуплениях на режущей кромке и ниле лезвия 41 восстановить профиль заточкой (рис. 40).

### 9. Излом конца лезвия ножа-штыка

При изломе конца лезвия ножа-штыка заточить его (рис. 40).

Укорочение лезвия при заточке допускается до 137 мм (размер A по чертежу основного производства 152 мм).

#### ЧАСТЬ ВТОРАЯ

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ

### Kapra I

### подгонка крышки ствольной коробки


1. Подобрать крышку ствольной коробки по месту. При необходимости опилить передний торец крышки ствольной коробки или стенку выреза аб для уступа ствольной коробки (рис. 41) так, чтобы она свободно соединялась со ствольной коробкой; продольное перемещение крышки допускается не более 0,5 мм.

Продольное перемещение определяется по наличию зазора между задним ребром крышки и стенкой поперечного паза для него в ствольной коробке при поджатии крышки вперед; величина зазора проверяется щупом.

2. Проверить зазор между крышкой и ствольной коробкой.

Зазор допускается до 1 мм по всей длине крышки с обеих сторон.

- 3. Проверить, свободно ли входит выступ пятки направляющей возвратной пружины в окно задней стенки крышки ствольной коробки. При необходимости распилить стенки окна так, чтобы выступ пятки свободно входил в окно крышки: при этом задний торец крышки при отжатии ее вверх не должен выходить из наза ствольной коробки.
- 4. Поставить переводчик на предохранитель и проверить, совпадают ли контуры переводчика вгд и крышки ствольной коробки. Контур переводчика должен совпадать с контуром крышки ствольной коробки.



Если контуры не совпадают, припилить ребро вед крышки ствольной коробки. Зазор между переводчиком и крышкой допускается.

5. После подгонки крышки кромки притупить.

6. Проверить, нет ли трения затворной рамы о крышку ствольной коробки при движении подвижных частей. Трение затворной рамы о крышку ствольной коробки не допускается.

Проверку производить при отжатии затворной рамы за рукоятку вверх, а крышки вица.

При трении рукоятки затворной рамы о ребро выре-

за крынки зачистить ребро до устранения трения.

7. Проверить, есть ли продольное перемещение пятки направляющей возвратной пружины при подвижных частях, отведенных в крайнее заднее положение.

Продольное перемещение должно быть не менее 0.5 мм.

## Карта 2

# ПОДГОНКА ЗАТВОРА

- 1. Подобрать затвор к затворной раме так, чтобы затвор своим ведущим выступом свободно входил в фигурный ваз затворной рамы и перемещался в затворной раме от собственного веса; при этом при упоре ведущего выступа затвора в переднюю стенку фигурного паза затворной рамы торец хвостовой цилипдрической части затвора должен утопать за торец затворной рамы не менее 0,5 мм, а при упоре ведущего выступа затвора в заднюю степку фигурного паза затворной рамы должен выступать за торец затворной рамы не менее 0,5 мм.
- 2. Вставить затворную раму с затвором в ствольную коробку и проверить ее перемещение.

Затвориая рама с затвором должна свободно перемещаться по направижним выступам ствольной коробки.

- 3. Вставить в автомат магазин и, отжимая магазин вправо и влево, проверить перемещение затворной рамы с затвором; затвориая рама с затвором должна перемещаться над магазином свободно, без трения о магазии.
- 4. Опилить скос аб на левом босвом выступе затвора (рис. 42) так, чтобы начало поворота затвора по винтовому скосу сухаря было при зазоре между псиьком ствола и торцом затвора в пределах 2—2,5 мм и чтобы

прилегание скоса на боевом выступе к винтовому скосу сухаря было по ширине не менес 1 мм.

Прилегание определяется по отнечатку копоти на левом боевом выступе затвора, а зазор в пределах




Рис. 42. Обработка боевых выступов затвора

- 2—2,5 мм определяется с помощью шайб толщиной 2 и 2,5 мм, прокладываемых между пеньком ствола и торпом затвора. При постановке шайбы толщиной 2,5 мм ское затвора не должен касаться скоеа на сухаре, а при постановке шайбы толщиной 2 мм должен касаться, что проверяется по копоти (подгонку производить при сиятом выбрасывателе).
- 5. Пригнать поверхности ежз правого и вед левого боевых выступов затвора (рис. 42) (по копоти) так, чтобы прилегание их к боевым уступам ствольной коробки было не менее 60% опорной площади; при этом затвор должен крыть калибр-шашку К-3 (32,85 мм) при усилия не более 15 кг (определяется по отсутствию завора между срезом затворной рамы у рукоятки и ствольной короб-

5 Зак. 1057 69

кой) и не должен крыть калибр-шашку К-4Р (33,05 мм)

при усилни менее 20 кг.

Если нет калибра-шашки K-4P, использовать калибршашку K-5, у которой шляпка должна быть сошлифована до размера A, равного 33,05 мм (рис. 43).




Рис. 43. Обработка шлялки калибра-шашки

6. Проверить, нет ли перекоса затвора. Для этого вставить в патронник калибр-шашку с размером 32,65 мм. Если ист калибра-шашки с размером 32,65 мм, использовать калибр-шашку К-3, у которой шляпка должна быть сошлифована до размера А, равного 32,65 мм (рис. 43), закрыть затвор и с ломошью стержня (рис. 53) и струбцины (рис. 54) прижать затвор к боевым уступам ствольной коробки (рис. 44); в этом случае затвориая




Рис. 44. Схема установки струбцины: а — струбцина: 6 — стержень

рама должна персмещаться под действием собственного веса на участке свободного хода. Если затворная рама свободно не перемещается, выяснить причину перекоса и устранить ее, повторив соответствующие операции по п. 5.

- 7. При необходимости для обеспечения прохождения затвора под боевыми уступами ствольной коробки опилить ребра боевых выступов затвора (рис. 42).
- 8. Проверить (по копоти), нет ли при закрытом затворе касания выбрасывателя о пенек ствола; касание не допускается.

### Карта З

## подгонка цевья

- 1. Подобрать цевье так, чтобы задний конец плотно входил в гнездо ствольной коробки; горизонтальная и вертикальная качки заднего конца цевья допускаются не более 0,3 мм.
- 2. Подогнать уступ цевья к кольцу цевья так, чтобы при закрытой чеке продольное перемещение цевья не превышало 0,5 мм; поперсчнос и радиальное перемещения переднего конца цевья, а также натяг в продольном направлении не допускаются; при наличии натяга зачистить передний торец цевья.
- 3. Проверить шомполом совпадение отверстий для шомпола в кольце цевья и цевье. Если отверстия не совпадают, расчистить отверстие в цевье так, чтобы шом-




Рис. 45. Подгонка цевья и ствольной накладки:

a — задисо кольцо накладки;  $\delta$  — переднее - мольцо накладки; 27 — сумыльняя никлицка; 26 — кольцо цевья; 27 — цевье

пол легко вставлялся и вынимался; при расчистке отверстия допускается вскрытие перемычки между дном желоба и отверстием для шомпола от переднего конца цевья до отверстия в цевье.

- 4. Проверить зазор между уступом цевья и кольцом цевья, который должен быть не менее 0,4 мм. Если зазор менее 0,4 мм, зачистить уступ цевья.
- 5. Проверить зазоры между цевьем и ствольной накладкой. Если зазоры окажутся менее указанных на рис. 45, зачистить пижние плоскости ствольной накладки.
- 6. После подгонки цевья к автомату со складывающимся прикладом проверить, не задсвают ли тяги и писчевой упор в каком-либо месте за цевьс при переводе приклада из боевого положения в походное и обратно; при задевании подчистить цевье.

#### Карта 4

#### подгонка ствольной накладки в сборе

- 1. Подобрать ствольную накладку в сборе по месту. При необходимости опилить передний торец основания ствольной накладки с образованием скоса на верхней половине основания (рис. 46) так, чтобы она свободно заходила на место. После опиловки переднего торца основания ствольной накладки острые ребра по контуру притупить.
- 2. Опилить задний торсц зацепа основания ствольной изкладки так, чтобы он входил в паз прицельной колодки и чтобы при открытой чекс не было продольного перемещения ствольной накладки в сборе. Прилегание опорной плоскости основания ствольной накладки к опорной плоскости прицельной колодки должно быть не менее половины поверхности соприкосновения, а зазор между буртиком газовой каморы и персдним торцом основания должен быть в нижней половине не менес 0,3 мм и в верхней половине до 1,5 мм (рис. 16).
- 3. Обработать скос на задием кольце основания ствольной накладки под углом 30° и пригнать его к стержию чеки так, чтобы придегание стержня чеки к скосу по длине стержня было не менее 3 мм и по ширине не менее 1 мм и чтобы при запертой чеке не было




Рис. 48. Подгонка ствольной накладки в сборе: а — ствольная накладка в сборе; 31 — ствол

вертикальной качки заднего конца ствольной накладки в сборе.

4. Проверить зазоры между ствольной накладкой и цевьем. Если зазоры окажутся менее указанных на рис. 45, зачистить нижние плоскости ствольной накладки.

#### приложения

#### ПРИЛОЖЕНИЕ 1

# ПЕРЕЧЕНЬ ВОЙСКОВЫХ КАЛИБРОВ И ПРИБОРОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РЕМОНТЕ 7,62-жж модернизированных автоматов Калашникова (акм и акмс)

казибра Нокер	Навменование и назнеление	тапра" ww. Бачлев ка-	Пряжеч» -	
Қ-1	Калибр для проверки припуди- тельного выхода бойка над дпом	1,4 1,52		
K-2	чашечки затнора Калибр непроходной для про- верки диаметра капала стволя по полям	7,772		
К-3	Калибр-нашка (проходной) для проверки узла запирания	32,85	1	
K-4P	Калибр-шашка (непроходной) для проверки узла запирания	33,05		
K-5	і Калибр-шапіка браковочный для проверки узла запирання	33, 15		
K-7	Калибр для проверки расстоя- ияя от для чашечки затвора до вацена выбрасывансяя			
прв-1	Прибор для передвижения мушки			

## ПЕРЕЧЕНЬ И РИСУНКИ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РЕМОНТЕ 7,62-м-н МОДЕРНИЗИРОВАННЫХ АВТОМАТОВ КАЛАШНИКОВА (АКМ И АКМС)

πορ.	Навлекование	№ Бисаняя	
1	Оправка для правки крышки ствольной коробки	47	
2	Временная ось защелки магазина	48	
2 3	Оправка для празки основания ствояьной накладки	49	
4	Шаблон для проверки спуска курка с бое- вого взвода	50	
5	— Оправка для правка магазина	51	
š	Оправка для правки ножны	52	
7	Стержень	53	
Ŕ	Струбцина	54-59	
5 6 7 8 9	Оправка для устранения качки пера чеки	60	





Рис. 47. Оправка для правки крышки ствольной коробки



Материал: сталь 50 Закопить НКС 37-44 Фосфатировить

Рис. 48. Временния ось защелки магазина




Рис. 49. Оправка для правки основания ствольной пакладки




Рис. 50. Плаблон для проверки спуска курка с боевого взвода






Рис. 51. Оправка для правки магазина




Μαπερμαπ: cmans 50 Οςπρείε ρεδρά πρυπιμητιτής Νακαπμίπο ΜΚС 32-37

Рис. 52. Оправка для правки ножны



Материал; сталь 50 Эффанцть HRC 48-53 Фосфатировать

Рис. 53. Стержень



Φάςφαταυροβαπь υ Νοκρωπ**ω** πακον


```
Рис. 54. Струбцина:
```

```
! винт (рис. 57); 2— стержень (рас. 56);

з шайба (рис. 55); 4— рукоятка (рис. 59);


5— скоба (рис. 58)
```

#### $\cdot abla$ остальное




Материал: сталь Ст.3

Ряс. 55. Шайба



материал:сталь Ст.3

Рис. 56. Стержень



Материал: сталь 45-50 Закалить НКС 40-45

Рис. 57. Винт






Рис. 58. Скоба

#### **₹5остальное**



Материал: сталь 35

Рис. 69. Рукоятка



Материая: еталь:45-60 Острые ребра притупить Закамить НПС 44-52 Фосфатировать

Рис. 60. Оправка для устранения качки нера чеки

#### ПЕРЕЧЕНЬ И РИСУНКИ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОК 7,62-жж МОДЕРНИЗИРОВАННЫХ АВТОМАТОВ КАЛАШНИКОВА (АКМ И АКМС), ИЗГОТОВЛЯЕМЫХ В РЕМОНТНЫХ ОРГАНАХ БЕЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ


М детежей в сборок	Наименование детвлей и сборок	.Уп ри- сунхов	Примеча-
<u>C6 1-6</u>	Чека ствольной накладки	61	1
C6 1-10 56-A-212M	Антабка в сборе	102	
<u>Сб 5-1</u> 6П1	Антабка в сборе	64	1
0-10 56-A-212	Пружипа шептала	68	
0-12 56-A-212	Пружина защелкя	69	
0-13 56-A-212	Ось защелки магазина	70	
0-14 56-A-212	Дульная муфта	71	
0-16	Гайка	72	
<u>θ-17</u> 6Π1	Ось	73	}
0-18 6/11	Пружина замедлителя	74	
0-19 56-A-212	Соединительный винт	75	
0-25 56-A-212	Ось спускового механизма	76	
1-7 6111	Основание спусковой скобы	77	

Ж детвлей и сборок	Наяменование деталей и сборок	сунков Ж ре-	писча-	
1-12	Шайба оси щитка	78		
56-A-212 1-13	Сектор	<b>7</b> 9		
56-A-212 1-14	Заклепка колодки приклада	80		
,6Π1 1-17	Закленка скобы	81		
6П1 1-19 6П1	Задняя заклепка спусковой скобы	81		
1-22 56-A-212	Перо чеки	62		
1-28	Чека кольца цевья	82		
1-31 56-A-212	Основание мушки	83		
1-32 56-A-212	Мушка	84		
1-33 56-A-212	Штифт каморы	85		
1-34 6П1	Штифт колодки прицела	85		
1-36 6111	Стержень чеки	63		
1·37 6(11	Фяксатор муфты	86		
1-38 6П1	Пружина фиксатора муфты	68		
1-41 56-A-212	Фиксатор накладки	87		
	,			

			7410037000
№ детаков н сборок	наменование деталей в сборок	гункуз! Есэнкуз	-ви <b>эмв</b> сП экв
1-54	! ! Шайба	99	
6П4 1-55 6П4	Ось плечевого упора	100	
1.57 56-A-212M	Колпачок	101	† •
1-59 56-A-212M	Пружняа фиксатора	68	
1-61 56-A-212M	вянскиШ	85	
1-62 56-A-212M	Оспование кольца витабки	103	
1-63 56-A-212M	Кольцо антабки	104	
1-64 56-A-212M	Шайба	105	
1-76 56-A-212M	Ограничитель плечевого упора	106	
<u>1-78</u> 6Π4	Планка	107	
1-3 6X3	Штифт кольца	85	
$\frac{1-7}{6X3}$	Пружина защелки	68	
1 · 18 6X3	Передняя пряжка	198	
$\frac{2}{6l04}$	Отнертка	113	
2-11 6X3	Заклепка	109	


№ деталей и сборок	жододо и бакатод экневонамиеН	санков (3 рв-	Првыеча- кве	
2-12	Заклепка	109		
6X3 2-14	Кпопка ремешка	110		
6X,3 2-15	Шайба	111		
6X3 2-17	Шайба	111		
6X5 3-3 56-A-212	Шлифт штока	85	ì	
30-A-212 . 3-9 . 56-A-212	Штифт ударника	88		
3-10 56-A-212	Ось выбрасывателя	89	<b> </b>	
4-4 6∏1	Муфта	90		
4.5 6111	Стержень	91	1	
5 56-K)-212	Выколотка	112		
5-5 56-A-212	Пружина пенала	92		
50-A-212 5-6 6П1	Верхняя пластина	65		
5-7 56-A-212	Кольпо витабки	66		
5-10 56-A-212	Пружина крышки	93		
56-A-212 56-A-212	Ось крышки	94		

Э детилей я сборок	Наименование детажей и сборок	ур ра-	Примеча-	
5-12 671	Няжияя пластича	67		
5-15 56-A-212	Шпилька	95		
<u> 6-1РД</u> 6П1	lГрокладка	96		
6 56-10-212	Ось для сборки замедлителя	114		
<u>8-1</u> 6П1	Рукоятка	97		
8·3 56-A-212	[Втулка соединительного винта	98		





Острые редра притупить Фогфатировать и покрыть лаком

Рис. 61. Чека ствольной накладки  $\frac{C61-6}{6171}$ : a — перо чеки  $\frac{!-22}{58-A-212}$ ;  $\delta$  — стермень чеки  $\frac{!-36}{6111}$ 




#### ♥5 остильное





Мотериал: піпаль 40 Острые редри притупить Закалить ЦКС 32-37

Ряс. 63. Стержень qekii  $\frac{1-36}{6111}$ 








Рис. 64. Антабка в сборе  $\frac{C6\ 5-1}{6\Pi I}$ :

89 — верхняя пасстина  $\frac{6-6}{6\Pi I}$ .


90 — кольцо витабви  $\frac{6.72}{6111}$ ; 91 — нежияя пластена  $\frac{6.12}{6111}$ 






Μαπιερμαν: επιαπь 40 Ος πρωτο γκόρα πρυπινημιπω

Рис. 65. Верхияя пластина  $\frac{5-6}{6\Pi I}$ 





Материал: сталь 40 В месте сбарки допускается наплыв металла до 0,5мм на сторону Закалить ИРС 37-44

Рис. 66. Кольцо антабки 5-7 56-A-212





Рис. 87. Нижияя пластина  $\frac{6-12}{6\Pi 1}$ 

э детальные о


Првисчанис	COCT 9839—60	1.OCT 9389—60	rocr 9389-60	TOCT 933960
Митерива	Проволока 1—0,6	Проволока 1-0,5	Преводека 111-1.2	Проводока
Навинка	Првзан	Правая	Правав	lipsets
разверкутан дли-'	3	76	210	ıšt
огонр ээшдО г воитна	5.0±31	8±0,5	6.5±0,35	6±0,25
-вид бынжүдей Каружныё дизы	3,6_0,2	3,6-0,2	11,6_0,35	8-0,2
доки ц	9,0	20	1,2	-
Mar (	1,43	1,5	29,0	3,76
у важи <u>р</u>	20. <del>1.</del> 1.6	12 1 3	29-2	16±0,5
разкер пруживы, жы Ганкенование	Пружина шенталв	Пружнив фиксэтора куфты	Пружива фиксторы	Пружива защелки
N lots ik	0-10	7-38	1.50	6K.3 6K3

Рис. 68. Пружины



Материал: проволока Г-1,4 Термичардотка: отпуск при 240°-260° Число витков п -4 Навивка левая Развернупіая длина L=135мм Пакрыть лаком

Рис. 69. Пружина защелки  $\frac{0-12}{56-A-212}$ 





Μαχτρυαπ:cmans 50 3ακαπυπь HRE 37-44 Φουφαπυροβατιο

Рис. 70. Ось защелки магазина

0-13


56-A-212






Материил: сцияь 50 Острые ребра притупить Фосфатировать и пропитать лаком наруженую поверхность


Рис. 71. Дульная муфта 0-14 56-A-212





Материал: сталь 45 Острые ребра притупить Зикалить НКС 37-44 Фосфатировать и покрыть лаком

Рис. 72. Гаёка  $\frac{0.16}{6III}$ 



Материал: сталь 30XPA Острые ребра притупить Закалить HRE 42-52 Фосфатировать

Рис. 73. Ось 
$$\frac{0-17}{6\Pi 1}$$




Рис. 74. Пружина замедянтеля  $\frac{0-18}{6\Pi I}$ 




Рис. 75. Соединительный винт  $\frac{0-19}{56-A-212}$ 





Рис. 76. Ось спускового механизма  $\frac{0-25}{56-A-212}$ 

### 


Рис. 77. Основание спусковой скобы  $\frac{1\cdot7}{6\Pi t}$ 

Bakanumb HRC 82-40

#### *⊽5 остальное*



Материал; сталь 50 Фосфатировать и покрыть лакам








Рис. 80. Заклепка колодки приклада  $\frac{1-14}{6\Pi I}$ 




<i>№</i> дегали	Наименовение Размеры заклепок.«м	n	4	L	R	11
<u>1-17</u> 6П1	Завлепия скобы	6,8_0,4	4, 1, 1, 1, 1, 1, 16	8,5_0,4	8,5	2,5_0,3
1-19 6111	Задвяя захдепка спу-	7,40,4	4 <del>+</del> 0,1 4-0,18	6_0,4	4	2,50,5
<b>011</b> )	Звияснив 2,5×8	4.4±0.3	2.5+0,2	8±0,5	2,4	1,5±0.25

Рис. 81. Закленки



Материал: сталь 50 Острые ребра притупить Закалить 32-37 Фосфатировать и покрыть лаком

Рис. 82. Чека кольца цевья  $\frac{1-28}{6111}$ 



Материал: сталь 50 Закалить HRC 40 - 48 Фогфатировать и покрыть лаком

Обозначение размера	
Наименование	A
Эснование мушки с нормальным размером	φ:0+0,065 +0,035
Эсповнике мушки с повищеними размером	Ø10,4+0,076
Dua 92 Oananaura M	1-31
Рис. 83. Основание и	901KH 56-A-212






Рис. 84. Мушка <u>1-32</u> 56-A-212



Материал: сталь 50 Фосфатировать


M zerazn	Размеры штиф- тов, же	đ				Тернооб-
	Накменование	енц вория 19-	эовышен- кы	2	1	работка
1-31 56-A-212	Штвфт какоры	3+0.06 3+0.03	3,03 <sup>+0.06</sup>	12,5_0,24	0.5	11RC 42-48
1-34 6171	Штифт колодии прицела	4+0,055 4+0,03	4,03+0,065	<sup>22</sup> —0,28	0,5	HRC 42-48
3-3 56-A-212	Штифт штока	3+0,03	-	19_0.3	0,5	
1-61 56- A-212M	exatentu	3_0,02	-	200,3	0,3	;HRC 37-44
5XX;	Штифг кольца	3,5 +0,03	-	17.5_0,5	0,8	HRC 30-37


Рис. 85. Штифты и шпильки



Материал: сталь 50 Зикилить НКО-37-44 Фосфатировать и покрыть лаком

Рис. 86. Фиксатор муфты  $\frac{1-37}{6711}$ 






Материал; сталь 50 · Закалить НРС 42-48 Фосфатировать и покрыть лаком


Рис. 87. Фиксатор накладки: 1-41 56-A-212

#### **∇5 остальнае**



Материал: сталь 50 Закалить НКС 37-44 Фосфатиравать

Рис. 88. Штифт ударника
3.9
56-A-212



Ф5 остильное

8.5×45°

R.5×45°


R.5

J 25.0,025

9-10 Рис. 89. Ось ныбрасывателя 56-A-212

Материал: сталь 50 Острые ребра притупить Закалить НКС 37-44 Фосфатиробать и покрыть лаком

Рис. 90. Муфта 4.4 6ПІ



Материал: сталь 50 Закалить NRC 37-44 Фосфатиробать и локрыть лаком

Рис. 91. Стержень  $\frac{4-51}{6\Gamma I}$ 





Рис. 92. Пружина пенала  $\frac{5-5}{56-\Lambda-212}$ 



Машернап: проволока [-0,7 Термообработка: отпуск 240 - 260° Число виткоб п +9 Навивка левая Розвернутая длина L=140 мм Покрыть лаком

Рис. 93. Пружина крышки  $\frac{5-10}{56-A-212}$ 

#### *∇4 остальное*





Рис. 94. Ось крышки  $\frac{5-11A}{56-A-212}$ 




Материаль сталь 30 Фосфатирабать 5-15


Рис. 95. Шпилька 55-A-212



Материал: сталь Ст. 3 Встрые ребра притупить Фосфатировать

Рис. 96. Прокладка  $\frac{6-1PД}{6\Pi I}$ 





Профиль накатки



Мамериал: сталь 50 Острые ребра притупить Фосфатировать и покрыть ликом

Рис. 98. Втулка соединительного винта  $\frac{8-3}{56-A-2/2}$ 





Рис. 99. Шайба  $\frac{1-54}{6114}$ 





Материал: сталь 15 Фасфатиравать

Рис. 100. Ось плечевого упора


1-55
6П4

#### *∇5 астальное*






Маніериал: сталь 57 Закалить НКС 37-44 Фосфанировать




a — основание кольца антабии — 177 годия 6 — шийби — 55-А-212М

7.62




Mamepuan: cmans 40 Passepnyman anuna L-78 nm

Рис. 104. Кольцо антабки
1-63
56-A-212M




Мотериал: оталь 40 Острые ребра притупить



Материал: столь 40 Острые ребра притупить


Рис. 108. Ограничитель плечеаого упора 1-76 56-A-212M


#### √4 остальное



Материал: сталь 40 Острые ребра притупить Захалить НАС 37-44 Фосфатировать


Рис. 107. Планка  $\frac{1-78}{6\Pi 4}$ 





Материал: сталь 15 Острые ребра притупить Фосфатировать и пакрыть лаком


Рис. 110, Кнопка ремешка  $\frac{2-14}{6X3}$ 



Острые ребра притупіть Фосфатировать и покрыть лаком

№ детван	Размеры шийбы. м.ч Наименование	D	đ	Н	Материал
2-15 6X3	Шайба —	10-0,4	3+0.4	1_0.25	CTEAD 40
2-17 6X3	Шайбэ	10_0.4	4+0.3	0,5	Сталь 50

Рис. 111, Шайбы



Mamepuan: cmant 55
Острые ребра притупить
Закалить HRC 47-52
Фостатировать и
покуыть лаком

Рис. 112. Выколотка 56-Ю-212





Рис. 113. Отвертка  $\frac{2}{6IO4}$ .



Материал; сталь 55 Фосфатировать

# ПЕРЕЧЕНЬ СБОРОК И ДЕТАЛЕЙ 7,62-жж АВТОМАТА КАЛАШНИКОВА (АК), КОТОРЫЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ РЕМОНТЕ 7,62-жж МОДЕРНИЗИРОВАННЫХ АВТОМАТОВ КАЛАШНИКОВА (АКМ И АКМС)

и дегелей Ув сборок	Наименование сборок и деталей	Куда входит	Примече- ине
C6 5-2A 56-A-212	Крышка затыльника в сборе	C6 5	
C6 7 56-A-212	Магазин	C6 0	
C6 7-2B	Подаватель в сборе	6171 C6 7	
56-A-212 C6 7-3	Планка в сборе	56-A-212 C5 7-4	
56-A-212 C6 7-4	Пружина с планкой	56-A-212 C6 7	
55-A-212 0-10	Пружина шептала	56-A-212 <u>C</u> 6	
56-A-212 0-12	Пружнна защелки	6/11 C6	
56-A-212 0-13	Ось защелки магазина	6∏1 Cō	
56-A-212 0-14	Дульная муфта	6П1 Сб 1	
56-A-212 0-19	Соединительный винт	6111 C6	
56-A-212 0-23		6H1	
66-A-212 10-25	Пружина прицельной планки	6П1 C6	
56-A-212 1-12	Ось спускового механизма	617.1	
56-A-212	Шайба оси щитка	<u>C6 1-3</u> 6/11	
1-13 56-A-212	Сектор	$\frac{C6 \ I-3}{6\Pi I}$	

и челачеў В челачеў	пасва и ходобо выпрасновния!!	Куда входит	Прянеда вне
11-22	Перо чеки	C6 1-6	
56-A-212		6111	
1-31	Основание мушки	<u>C6 1-9</u>	ļ
56-A-212		6171	
1-32	Мушка	<u>C6</u>	
56-A-212	1	6П1	1
_1-33 _	Штифт каморы	<u>C6 1</u>	
56-A-212		6П1	
1-40B	Ствольная накладка	C6 1-12	
56-A-212		6111	i
1 - 41	Фиксатор накладки	<u>C6 1-12</u>	
56-A-212		6 <b>11</b> t	1
2-2	Хомутик прицельной планки	C6 2	
56-A-212		6П1	1
2-3	Защелка хомутика	C6 2	
56-A-212		6111	
2-4	Пружина защелки хомутика	C6 2	
56-A-212		6111	1
3-3	Штифт штока	C6 3-1	1
56-A-212		6П1	1
3-5B	. Ударник	C6 3-2	
56-A-212		6171	
3-5	Выбрасыватель	C6 3-2	
56-A-212		6II 1	
3-7	Пружина выбрасывателя	C6 3-2	Ť
56-A-212	Į.	6111	
3 <b>.9</b>	. Штифт ударника	C6 3-2	
56-A-212		6П1	
3-10	Ось выбрасывателя	Сб 3-2	
56-A-212	•	6111	
5-2A	Затыльник	C6 5	
56-A-212		6171	

№ сборок ш-детвзей	Наименование сборох и детавей	Куда входит	врэмкціі вкн
5-3	Шурун затыльника	C6 5	
56-A-212		6/11	!
5-5	Пружина пенала	C5 5	
56-A-212		61 <b>7.1</b>	ļ
5.7	Кольцо антабки	C6 5-1	1
56-A-212	(	6111	
5-8A _	Кришка эатыльника	C6 5-2A	
56-A-212		56-A-212	
5-9A	Петля крышки	C6 5-2A	1
56-A-212		56-A-212	
5-10	Пружина крышки	C6 5-2A	•
56-A-212		56-A-212	1
5-11A	Ось крышки	C6 5-2A	
56-A-212		56-A-212	
5-15	Пинтрка	C6 5	Ţ
56-A-212		6П1	1
6-3	Прокладка цевья	C6 6	1
56-A-212		6П1	9
7.7	Подаватель	C6 7-2B	
56-A-212		56-A-212	
7-8	Перемычка подавателя	C6 7-28	
56-A-212		56-A-212	
7-9	Пружина магазина	C6 7-4	
56-A-212		56-A-212	1
7-10	Запорцая планка	C6 7-3	
56-A-212	1	56-A-212	
7-11	Крышка магазина	C6 7	
56-A-212	1	56-A-212	Ţ
8-3	Втулка соедянительного	C6 8	
56-A-212	винта	6П1	
C6 1-10	Аптабка в сборе	C6 1	
56-A-212M	_	6114	

		17.000 1.000.00		
№ сборок и деталей	Наимснование оборок и деталей	Куда входит	Прямача- нвс	
1-57 56-A-212M	Колпачок	<u>Сб 1</u> 6П4		
1-59 56-A-212M	Пружина фиксатора	С6 <u>1</u> 6П4		
1-60 56-A-212M	Гайка	<u>C6 1</u> 6Π4		
1-61 56-A-212M	Шпилька	C6 1 6П4		
1-62 56-A-212M	Основание кольца аптабки	<u>C6 1-10</u> 56-A-212M		
1-63 56-A-212M	Кольцо антабки	C6 1-19 56-A-212M		
1-54 55-A-212M	Шайба	C6 1-10 56-A-212M		
1-76 56-A-212M	Ограничитель плечевого упора	<u>C5 1-19</u> 6114		

## ведомость отличия наименований узлов и деталей, принятых в руководстве, от наименований узлов и деталей, принятых в наставлении по стрелковому делу

Чертежные номера узяпя н деталей	Нанкенования узлов в деталей, привятые в Руководстве	Паниевования узлов и деталей по НСД
<u>Сб 1-2</u>	Основание стаольной на- кладки	Газовая трубк <b>а</b>
<u>C6 1-6</u>	Чека ствольной накладки	Замыкатель газовой трубки
<u>Сб 1-11</u> 6П1	Кольцо цевья в сборе	Соединительная муфга
<u>C6 4</u>	Возвратная пружнна с паправляющям стержнем	Возвратный механизы
C6 4-1 6[1]	Направляющая воззрат- пой пружины в сборе	-цэтэ кіфпоквавапяП жан
C6 7-3 56-A-212	Планка в сборе	Стопорная планка
<u>Сб 8</u> 6П1	Рукоягка в сборе	Пистолетная рукоятка
<u>0-9</u>	<b>Пептало</b>	IIIептало одиночного опя
0-10 56-A-212	Пружина шептала	Пружина шептала оди- кочного огня
0-14 56-A-212	Дульная муфта	Муфта ствола
0-23 56-A-212	Пружина прицельной планки	П.ластинчатая пружина
1-23 6111	Трубка паправляющая	Газовая труска
1-27 6Π1	колько певья	Соединительная муфта
1-23 (611)	Чека кольца цевья	Замыкатель цевья

чертежные вомон вокать к вомон вокать к на катал к	Наменования улив и дсталей, овгодовомуч в омуници	Паниенования узлов и деталей по НСД
1-30 6П1	Колодка мушки	Основание јмушки
1-31 56-A-212	Сснование мушки	Полозок
<u>3-2</u> 6∏1	Шток	Газовый поршень
<u>4-5</u> 6Π1	Стержень	Подвижной стержепь
7-10 56-A-212	Запорная иминка	Стопориая планка
$-\frac{2-9}{6X3}$	Предохранитель резино- вый	Резиповий накопечник
<u>C6 1-1</u> 56-10-212	Дульпая накледка	Крышка
1-67 6П4	Толкатель	Соедипительный стер- жень

#### инструкция по замене щечек ножа-штыка

#### 1. Необходимые материалы и оборудование

- 1. Смола Э-40 МГТУ УХП № 295 59.
- 2. Полиэтиленполиамин СТУ 49 2529--62.
- 3. Растворитель 646 ГОСТ 5630-51.
- 4. Шкаф вытяжной.
- 5. Термостат с температурой нагрева 40-140° С.
- 6. Весы технические грузоподъемностью 200 г.
- 7. Разновесы.
- 8. Бюретка 25—50 мл.
- 9. Ванночки металлические.
- 10. Салфетки обтирочные.
- 11. Марля гигроскопическая.
- 12. Шпатель деревянный.
- 13. Отвертка.
- 14. Плоскогубцы.
- 15. Молоток деревянный.
- 16. Щетка металлическая.
- 17. Оправка деревяниая.
- 18. Напильник.
- 19. Плашки М5×0,8, М4×0,7.

#### II. Порядок разборки

- 1. Пагреть нож-штык в термостате до температуры 100—140° С в течение 20—30 минут.
  - 2. Удалить пробки 42.
  - 3. Свинтить гайки 44 с винтов 43.
- 4. Разъединить щечки 39 с помощью отвертки или деревянного молотка.
  - 5. Свинтить кнопку 46 с винта защелки ножа 101.
- 6. Удалить остатки клея с рукоятки лезвия, а также с винтов и саек.

Остатки клея удаляются шабером и металлической щеткой (с помощью растворителей клей не удаляется).

Примечание. Допускается по мере надобности прочищать резьбу на винтах плашками: внит  $43~\text{M5}{\times}0.8$  и винт нашелки пожа  $101~\text{M4}{\times}0.7$ .

#### III. Порядок сборки

- 1. Навинтить кнопку винта защелки.
- 2. Подобрать щечки. Щечки по цвету должны быть по возможности одинакового тона.
- 3. Обезжирить поверхности, на которые будет наноситься клей, т. с. внутренние поверхности щечек, боковые поверхности рукоятки ножа, резьбовую часть внита защелки. Обезжиривание производится марлевым тампоном, смоченным растворителем, с последующей просушкой в течение 20 минут.
- 4. Поставить на клей из смолы Э-40 кнопку винта защелки и щечки, иставить винты и навинтить гайки. Избыток клея удаляется шпателем и салфеткой, смоченной машинным маслом.

Способ приготовления клея и методику пользования смотри ниже (п. V).

- 5. Поставить на клей пробки. Пробки тщательно запрессовываются деревянной оправкой. Перед вставкой пробок углубления для них должны быть обезжирены и просущены в течение 20 минут.
- 6. Просущить нож-штых при комнатной температурс в течение 24 часов.

#### IV. Контроль качества

Собранный и просущенный нож-штык должен удовлетворять следующим требованиям:

- выступание кнопки за козырек не допускается; допускается зазор между щечками и кольцом де 0,5 мм с обенх сторон, утопание винта относительно гайки не допускается, выступание пробок не допускается, утопание допускается до 1,5 мм;
  - зазор между склеенными щечками не допускается;
- -- защелка под действием пальца руки должна перемещаться без затирания;
- при выключенной защелке кнопка должна выстунать над щечкой не менее 0.2 мм.

Проверить нож-штык надеванием на автомат и, если при этом окажется, что щечка где-то затирает, места задевания подчистить напильником.

### V. Способ приготовления и методика пользования клеем из смолы 3-40

#### 1. Приготовление клея

Клей готовится пебольшими количествами: в металлическую ванночку отвешивается 10 г смолы 3-40 и по мере надобности разогревается в термостате до размягчения (при  $t = 45^{\circ}$  С). После этого из бюретки вливается 2 см<sup>3</sup> полиэтилениолиамина и тщательно перемещивается до получения одпородной массы светло-коричневого цвета. Готовая масса может быть сохранена не более 40 минут. Поэтому готовить ее надо непосредственно передупотреблением.

Оставшаяся неиспользованная масса должна быть немедленно вычищена растворителем, так как после отвердения масса теряет способность растворяться в любых растворителях.

#### 2. Процесс склейки

Клей наносится ровным слоем на обезжиренные и просущенные сопрягаемые поверхности с помощью деревянного инателя.

Винт защелки окунается резьбовой частью в ванночку. Не допускается попадание клея на поверхность фосфатированного кольца 40.

#### 3. Меры безопасности

В помещении для сборки иметь вентиляцию и достаточную освещенность. Приготовление клея и смывка его излишка должны производиться в вытяжном шкафу. При работе с клеем нужно избегать попадания его на руки. После работы руки протереть растворителем.




#### ОГЛАВЛЕНИЕ

	Gτρ.
Введение	3
Часть первая	
ДЕФЕКТАЦИЯ И РЕМОПТ 7,62-же МОДЕРНИЗИРОВАННЫХ АНТОМАТОВ КАЛАШНИКОВА (AKM И AKMC)	
Глава 1. Последовательность и объем проверок при выяв- лении неисправностей и контроле отремонтированных автоматов	
Глава 2. Дефектация и ремонт ствола со ствольной коробкой	14
1. Износ канала ствола по полям, скругление вли скро- шеппость углов полей нарезов 2. Раздутие ствола 3. Качка сухаря 4. Трещины в сухаре 5. Качка вкладыща ствольной коробки 6. Качка спусконой скобы 7. Качка колодки приклада 8. Затрудпительное огделение и присоединение крышки ствольной коробки 9. Выпадание крышки ствольной коробки 10. Трещины ка крышке ствольной коробка	16 
<ul> <li>11. Возвратная пружина не удерживается на направляющей возвратной пружины и стержие</li> <li>12. Заклинение фиксатора муфты</li> <li>13. Финсатор муфты не удерживает дульную муфту от свянчивания со ствола</li> <li>14. Трещины в газовой каморе и в прицельной колодке</li> <li>15. Выпадание магазина из ствольной коробки</li> <li>16. Чека ствольной накладки не удерживается в закрытом положении</li> <li>Гла и в 3. Дефектация и ремонт прицельного приспособления</li> </ul>	20 - 21 - 23
1. Ослабление посадки основания мушки в отверстии колодки мушки	

· ·	CTF
3. Боковая качка прицельной планки	25
4. Изгиб щек колодки мушки	
Глава 4. Дефектация и ремонт затворной рамы с затвором	
1. Затрудинтельное перемещение затворной рамы с за-	
твором	
2. Поперечный разрыв гильз	26
3. Недоход затворной рамы с затвором в переднее по-	
ложение	27
4. Неполный отход затворной рамы с затвором в заднее	
положение при стрельбе	
5. Гильза (патрои) не извлекается из патронинка	28
6. Гильза (патрон) не выбрасывается па ствольной ко-	
робки при ручном перезаряжании и при стремьбе	29
Глава 5. Дефектация и ремонт ударно-спускового меха-	
ннама	30
	O.L
1. Самопроизвольпая автоматическая стрельба или сдво-	
сниме выстрелы при переводчике, поставленном на	
одиночный огонь	
2. Курок не становится на боевой взвод	34
3. Отсутствие автоматического огня при переводчике,	
поставленном на автоматический огонь	35
4. Курок не спускается с боевого взвода	38
5. Слабый спуск курка с боевого вавода	_
6. Тугой спуск курка с боевого вавода	
7. Осетки	39
8. Спусковой крючок но возвращается в передиее поло-	
жение	40
9. Переводчик не удерживается в приданном положении	_
10. Переводчик не удерживается на ограничителе	
11. Выталкивание осей ударно-спускового механизма	
12. Замедлитель неэнергично возращается в нереднее	
положеляе	-
13. Заклипение защелки замедлителя	41
Глава 6. Дефектация и ремонт деревянных деталей авто-	
Mata	
	-
1. Выятины и сколы на поверхности деревянных деталей	_
2. Расслоение шнона на поверхности деревянных деталей	46
3. Качка приклада в соединении с колодкой приклада	
4. Изгиб кольца аптабки	-
а Излом кольца антабки	49
6. Пенал с принадлежностью не извлекается из гнезда	
приклада	_
7. Крышка затыльника не удерживается в закрытом по-	
ложении	_
8. Пружина пенала не удерживается в гнезде приклада	50
9. Горизонтальная и вертикальная качки заднего конца	
цевья	_
10. Продольное перемещение цевья	_

	OIP.
11. Затруднительное отделение в присоединение цевья 12. Затруднительное отделение и присоединение стволь-	50
ной пакладки в сборс	51
13. Качка ствольной накладки в сборе на стволе	-
14. Качка ствольной накладки на основании ствольной накладки	53
15. Продольные трещины в основании ствольной накладки	
16. Качка рукоятки в соединения со ствольной коробкой	
17. Излом рукоятки	55
Глава 7. Дефектация и ремонт складывающегося приклада	56
1. Вертикальная качка приклада	_
2. Затрудиительно переводится приклад из боевого поло-	
женвя в походное и обратно	58
3. Приклад не удерживается в приданком положения	59
4. Плечевой упор не удерживается в приданном поло-	
жеви	•
5. Изгиб кольца антабка	
6. Излом кольна антабки	60
Глава 8. Дефектация и ремонт магазина	_
1. Неподача патронов из магазина в патронник ствола	
2. Выпадание крынки магазина	61
Глава 9. Дефектация и ремонт ножа-штыка	
1. Нож-истых не удерживается на автомате	l
в ножну	
3. Качка резака в соединении с корпусом ножны	. <u> </u>
4. Качка упора	63
5. Сползание резинового предохранителя	
6. Качка шечек на рукоятке пожа-штыка	. —
A. Natra Kumula	,
печния и пригупиский на ремущей кромке и ики	
7. Качка кольца	· 
	•
Чясть вторая	
технологические карты	
Карта 1. Подгонка крышки ствольной коробки	. 66
Карта 2. Подгонка затвора	. 60
Карта 2. Подгонка затвора	. 7
Карта 4. Подгонка ствольной накладки в сборе	. 72
Приложения;	
1. Перечень войсковых калибров и приборов; применяемых	c
при ремонте 7,62-жи модернизированных автоматов Калаш	
никова (ЛКМ и АКМС)	. 7

		CTp.
2.	Перечень и рисупки приспособлений, применяемых при ремонте 7,62-жи модернизированных автоматов Калашин-	
3.	кова (АКМ и АКМС)	1
	изготовляемых в ремонтных органах без технологических	82
4.	парт Перечень сборок и деталей 7,62-мм автомата Калашин- кова (АК), которые допускается использовать при ре-	
ĸ	монте 7,62-мм модеривзированных автоматов Калашін- кова (AKM и AKMC) Ведомость отличия наименований уэлов и деталей, при-	119
IJ.	нятых в Руководетве, от наименований узлов и деталей, при- принятых в Наставлении по стрелковому делу	
6.	Инструкция по замене щечек ножа-штыка	125



 $\frac{5-10}{6H}$ ;  $\frac{5$ 

омператаве пружняе  $\frac{4\cdot 3}{6\Pi}$ ;  $26 - \phi$ ихстгор некладки  $\frac{5\cdot 4}{5\cdot 4\cdot 2P^2}$ ;  $27 - \phi$  социалная некладке  $\frac{1\cdot 68}{6\Pi}$ ;  $26 - \phi$ ихстгор некладки  $\frac{5\cdot 4}{5\cdot 4\cdot 2P^2}$ ;  $27 - \phi$  социалная некладке  $\frac{6\cdot 19\cdot 4}{6\Pi}$ ;  $31 - \phi$  ствольная воребка со стволом  $\frac{6\cdot 1}{6\Pi}$ ;  $32 - \phi$  пружняе финогора муфты  $\frac{1\cdot 38}{6\Pi}$ ;  $34 - \phi$  совование мушки  $\frac{1\cdot 38}{6\Pi}$ ;  $35 - \phi$  несементора муфты  $\frac{1\cdot 38}{6\Pi}$ ;  $34 - \phi$  совование мушки  $\frac{1\cdot 38}{6\Pi}$ ;  $35 - \phi$  несементора муфты  $\frac{1\cdot 39}{6\Pi}$ ;  $36 - \phi$  несементор муфты  $\frac{1\cdot 39}{6\Pi}$ ;  $36 - \phi$  несементора муфты  $\frac{1\cdot 39}{6\Pi}$ ;  $36 - \phi$  несементор  $\frac{1\cdot 39}{6\Pi}$ ;  $41 - \phi$  несементор  $\frac{1\cdot 39}{6\Pi}$ ;  $42 - \phi$  пробы  $\frac{1\cdot 41}{6\Pi}$ ;  $44 - \phi$  несементор  $\frac{1\cdot 39}{6\Pi}$ ;  $44 - \phi$  несементор  $\frac{1\cdot 39}{6\Pi}$ ;  $44 - \phi$  несементор  $\frac{1\cdot 39}{6\Pi}$ ;  $46 - \phi$  несементор  $\frac{1\cdot 39}{6\Pi}$ ;  $46 - \phi$  несементор  $\frac{1\cdot 39}{6\Pi}$ ;  $46 - \phi$  несементор  $\frac{1\cdot 39}{6\Pi}$ ;  $47 - \phi$  несементор  $\frac{1\cdot 39}{6\Pi}$ ;  $49 - \phi$  н

£3 — освованяе спуса


кольцо цевья  $\frac{127}{677}$ ; прицельной платки —  $\frac{94}{56 \cdot A \cdot 212}$ ; 62 — девье -

ко маголива  $\frac{7-13}{AX A-212}$ ; нав  $\frac{3.8B}{56-A-272}$ ;  $69 \to 80$ 

вый виступ кагазина

 $\frac{0.13}{69.4 \cdot 217}$ ; 73 — шружин  $\frac{0.3}{691}$ ; 76 — вирсковой

3ak 1057



56-A-212 56-A-313 56-A-212 77 — вашсака магозина <u>611</u> 77 — ось защезка магазика

 56-A-212

 60-II
 73 — пружита вещения
 6-12
 74 — авигения скобы
 1-II
 75
 боско пружина

 6-3
 : 76 — спусковой ирпочи
 6-3
 : 77 — вружная шейткая
 6-10
 : 78 — авдяля
 закленкя

исревидунк - 1-96 6777